

Řešení problémů

Klikněte na ikonu funkce, o které chcete zjistit více informací.



Běžné



Kopírka



Tiskárna



Fax



Odeslání obrazu



Řazení dokumentů



Užitečné tipy

O TOMTO NÁVODU

Tento návod obsahuje informace o použití zařízení a postupy řešení problémů.

Pokud se setkáte s problémem, nejprve použijte tento návod a teprve potom volejte na středisko podpory.

Upozornění

- V tomto návodu se předpokládá, že osoby, které budou tento produkt instalovat a používat, mají praktické zkušenosti s počítačem a webovým prohlížečem.
- Informace o daném operačním systému nebo webovém prohlížeči najdete v příručce k operačnímu systému nebo webovému prohlížeči nebo v online nápovědě.
- Obrázky a popisy postupů uvedené v tomto návodu k obsluze předpokládají použití operačního systému Windows® 10. Obrázky se mohou lišit podle verze operačního systému a softwarové aplikace.
- Kdykoli se v tomto návodu objeví „MX-xxxx“, znaky x nahradte skutečným názvem modelu.
- Přípravě tohoto návodu byla věnována značná pozornost. V případě jakýchkoli komentářů či dotazů k návodu se obraťte na nejbližšího prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu.
- Tento produkt prošel přísnou kontrolou kvality a prohlídkou. V nepravděpodobném případě zjištění závady či jiného problému se obraťte na nejbližšího prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu.
- Kromě případů stanovených zákonem nenese společnost SHARP žádnou odpovědnost za závady vzniklé během použití produktu či jeho doplňků ani za závady způsobené nesprávnou obsluhou produktu či jeho doplňků ani za jiné závady a ani za škody vzniklé použitím produktu.

Varování

- Kromě případů povolených autorskými zákony jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány reprodukce, adaptace a překlad tohoto návodu.
- Jakékoli informace v tomto návodu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Obrázky, ovládací panel a dotykový panel v této příručce

Periferní zařízení jsou obvykle volitelná, avšak některé modely zahrnují určitá periferní zařízení, která představují standardní vybavení.

Vysvětlení v této příručce předpokládají, že u přístroje MX-C304W je nainstalován zásobník papíru.

U některých funkcí a postupů popisy vycházejí z předpokladu, že jsou nainstalována jiná než výše uvedená zařízení.

Vzhledem ke zlepšování a úpravám produktu se mohou zobrazené obrázky, zprávy a názvy tlačítek v tomto návodu lišit od skutečného produktu.

OBSAH

O TOMTO NÁVODU	2
Obecné problémy	4
Problémy s kopírováním	23
Problémy s tiskem	27
Problémy s faxem	37
Problémy při odeslání obrazu	47
Problémy s řazením dokumentů	55
Užitečné tipy	59

Pokud se problém nevyřeší ani po použití pokynů v tomto návodu...

Nedaří-li se vám vyřešit problém pomocí řešení v tomto návodu, stiskněte tlačítko [Napájení] a přepněte hlavní vypínač do polohy „○“. Počkejte alespoň 10 sekund a potom přepněte hlavní vypínač do polohy „|“. Až se barva indikátoru napájení změní na zelenou, stiskněte tlačítko [NAPÁJENÍ].




Není-li barva pozadí displeje stavu úlohy v pravém horním rohu dotykového displeje šedá, nevypínejte hlavní vypínač ani nevytahujte zástrčku napájecího kabelu. Mohlo by dojít k poškození pevného disku nebo ke ztrátě ukládaných nebo přijímaných dat.



Věci, na které byste neměli zapomenout

Kontrolní seznam týkající se obecných problémů najdete v části „[KONTROLNÍ SEZNAM \(strana 7\)](#)“.


Umístění napájení a konektorů






Vložení originálu a přidání papíru

Je originál správně umístěn?



● Sklo dokumentů

Umístěte originál do levého zadního rohu. Pokud je originál ohnutý, před položením ho narovnejte. (Tím dojde k zabránění nesprávnému podání originálu.)



● Automatický podavač dokumentu

Nepřekračujte čáru vyznačenou čarou


Zarovnejte okraje a vkládejte lícem nahoru



Vkládejte až nadoraz

Upravte na velikost originálu


Pokud je originál ohnutý, před položením ho narovnejte. (Tím dojde k zabránění nesprávnému podání originálu.)





Pokud jsou na originálu svorky, před položením je odstraňte a papír důkladně prolistujte. (To zabrání nesprávnému podání a roztržení originálu a tomu, aby v podavači zůstaly kusy originálu.)

Je originál správně vložen?

● Zásobník na papír




Papír před vložením do zásobníku dobře prolistujte.




Nastavte vodítka na formát papíru.

Nesmí být vloženo více než je maximální počet listů a stoh papíru nesmí přesahovat indikační čáru.




Při vkládání papíru velikosti A6 do zásobníku 1 zvedněte vodící desku pro papír formátu A6, která se nachází na desce pro papír.


Zásobník 1




Zásobník 2 až 5




Při nastavování papíru o šířce 8-1/2" před vložením papíru odeberte 2 regulační desky zelené barvy (A) na přední a zadní straně zásobníku. Desky jsou umístěny ve vnitřním úložném prostoru (B) na zadní straně zásobníku.




● Pomocný zásobník



Při vkládání papíru otevřete také nástavec na papír. Zatlačte na střed tlakové desky, aby zacvakla na místo.



Vložte papír tiskovou stranou dolů.



Nastavte vodítka pomocného zásobníku tak, aby se lehce dotýkala vloženého papíru.





Nesmí být vloženo více než je maximální počet listů a stoh papíru nesmí přesahovat indikační čáru.




Údržba

Jak čistit automatický podavač dokumentu a sklo dokumentů


MX-C304/C304W/C304WH




MX-C303/C303W/C303WH



Podavač RSPF/DSPF




Válec podavače papíru





Jak čistit válec pomocného zásobníku


Válec pomocného zásobníku



Vyjmutí tonerové kazety



Jak čistit válec podavače v zásobníku 1





KONTROLNÍ SEZNAM

 Problém	 Pokyn ke kontrole	Strana
NEMOHU POUŽÍT URČITOU FUNKCI NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ	Byly funkce vypnuty administrátorem?	10
NEVÍM, JAK ZKONTROLOVAT CELKOVÝ POČET POUŽITÝCH STRAN	Přidržte tlačítko [Základní okno].	10
	Kontrolu lze provést pomocí údajů o stavu v režimu nastavení.	10
NELZE POUŽÍT OVLÁDACÍ PANEL	Svítil indikátor napájení?	10
	Nebylo zařízení právě zapnuto?	10
	Bliká tlačítko [Úsporný režim]?	10
	Je otevřený kryt nebo je od tohoto zařízení odpojeno nějaké zařízení?	10
	Nepodařilo se přihlásit třikrát po sobě?	11
	Zobrazila se zpráva, že automatické přihlášení selhalo?	11
	Objevila se na dotykovém panelu zpráva „Zavolat servis. Kód: xx-xx*“?	11
TISK NENÍ MOŽNÝ NEBO SE BĚHEM ÚLOHY ZASTAVÍ	Došel papír v zásobníku?	11
	Došel v zařízení toner?	11
	Zasekl se papír?	11
	Je výstupní zásobník plný?	11
	Je nádoba na odpadní toner plná?	11
	Platí pro zásobníky omezení použitelná v jednotlivých režimech (kopírování, tisk, fax, odeslání obrazu a řazení dokumentů)?	11
NEVÍM, JAK ZAKÁZAT BAREVNÝ TISK	Barevný tisk můžete zakázat pomocí funkce Kontrola uživatele.	12
	V případě režimu kopírování můžete nastavit prioritu pro černobílé zpracování. V případě režimu tisku můžete nastavit prioritu pro černobílé zpracování pomocí nastavení v ovladači tiskárny.	12
ZOBRAZENÝ FORMÁT PAPIRU V ZÁSObNÍKU NENÍ SPRÁVNÝ	Je formát papíru vloženého do pomocného zásobníku nebo zásobníku 1 stejný jako formát papíru zobrazený na dotykovém panelu?	12
ORIGINÁL SE ZASEKL (AUTOMATICKÝ PODAČ DOKUMENTŮ)	Není v zásobníku podavače dokumentů vloženo příliš mnoho papíru?	13
	Je originál dlouhý?	13
	Je originál na tenkém papíru?	13
	Je podávací válec špinavý?	13



 Problém	 Pokyn ke kontrole	Strana
PAPÍR SE ZASEKL	Je zásobník 1 zcela a správně zasunut do přístroje?	13
	Nezůstaly v zařízení útržky papíru?	13
	Není v zásobníku příliš mnoho papíru?	13
	Podává se více listů najednou?	13
	Nepoužíváte papír, který nemá požadované parametry?	13
	Jsou vodítka zásobníku nastavena na požadovanou šířku papíru?	13
	Není válec podavače znečištěný? (zásobník 1, pomocný zásobník)	13
	Je zadána velikost papíru?	14
	Přidali jste do zásobníku papír?	14
	Používáte děrovaný papír?	14
	Používáte samolepkové štítky, které nelze používat?	14
	Vyjměte papír a otočte otevírací stranu. Použití jiného typu papíru může tento problém zlepšit.	14
	Zapomněli jste odebrat oddělovací desku, i když je do zásobníku 1 vložen papír formátu A4?	14
	Rozpoznává zařízení formát papíru, i když je do zásobníku 2 až 5 správně vložen formát 8-1/2" x 14"?	14
VÝSTUP SE ROZSYPE	Byl vysunut nástavec pro výstupní papír?	14
PAPÍR V ZÁSOBNÍKU SE NEPODÁVÁ	Je papír vložen do zásobníku správně?	15
	Nebyl zásobník v některých režimech zakázán (kopírování, tisk, fax, odeslání obrazu, řazení dokumentů)?	15
NEVÍM, JAK ZMĚNIT VELIKOST PAPÍRU	Konfigurujte v nastavení zásobníků velikost papíru použitého v každém zásobníku.	15
VÝSTUP JE VIDITELNĚ ZKROUCENÝ A NEROVNOMĚRNÝ	Vyjměte papír a otočte otevírací stranu. Použití jiného typu papíru může tento problém zlepšit.	15
OBRAZ JE NA PAPÍRU NAKŘIVO	Není v pomocném zásobníku příliš mnoho papíru?	16
	Jsou vodítka zásobníku nastavena na požadovanou šířku papíru?	16
	Jsou vodítka originálu nastavena na šířku papíru?	16
NA OBRAZE SE OBJEVUJÍ ČÁRY	Jsou skenovací oblasti skla nebo automatického podavače dokumentů špinavé?	16
	Je podávací válec pomocného zásobníku špinavý?	16
	Očistili jste hlavní nabíjecí korunu fotoválce?	16
	Očistili jste laserovou jednotku?	16
	Upravili jste Omezení černých pruhů nastavení systému?	16
NA VYTIŠTĚNÉM VÝSTUPU SE OBJEVUJÍ ŠMOUHY	Nepoužíváte papír, který nemá požadované parametry?	17
	Tisknete na děrovaný papír?	17
	Zobrazila se zpráva s požadavkem na údržbu?	17
	Vyjměte papír a otočte otevírací stranu. Použití jiného typu papíru může tento problém zlepšit.	17
VÝTISKY PROVÁDĚNÉ NA SILNÝ PAPÍR JSOU OD 2. STRANY ZNEČIŠTĚNÉ	Byl správně nastaven typ papíru?	17
ČÁST OBRAZU JE OŘÍZNUTÁ	Byla nastavena správná velikost papíru?	18
	Byl originál umístěn na správné místo?	18
	Odpovídá formát originálu zobrazený na dotykovém panelu skutečnému formátu originálu?	18
TISK PROBÍHÁ NA ŠPATNÉ STRANĚ PAPÍRU	Je papír vložen se správně orientovanou tiskovou stranou?	18
PROKLAD NEBO OBÁLKA SE NEVYTISKNE NA URČENÝ PAPÍR	Byl správně nastaven typ papíru?	18



 Problém	 Pokyn ke kontrole	Strana
PŘIPOJENÉ ZAŘÍZENÍ USB NELZE POUŽÍT	Je zařízení USB kompatibilní s tímto zařízením?	19
	Bylo připojené zařízení USB správně rozpoznáno?	19
	Je paměťová jednotka USB formátována na souborový systém FAT32 nebo NTFS?	19
	Používáte paměťové zařízení USB s kapacitou větší než 32 GB?	19
NÁHLEDY NEBO MINIATURY OBRAZŮ SE NEZOBRAZUJÍ	Nečeká několik úloh na zpracování?	20
OBSAH DISPLEJE DOTYKOVÉHO PANELU JE ŠPATNĚ VIDITELNÝ	Je správně nastaven jas?	20
BYLI JSTE ODHLÁŠENI, ANIŽ BYSTE SE SAMI ODHLÁSILI	Neaktivovala se funkce automatického vymazání?	20
NEVÍM, KDE JE NASTAVENÍ IP ADRESY	IP adresa se nastavuje v nabídce Nastavení sítě v režimu nastavení.	20
NEVÍM, JAK ZMĚNIT BARVU POZADÍ VÝCHOZÍ OBRAZOVKY	Barvu pozadí lze změnit pomocí položky „Nastavení šablony zobrazení“.	21
NEVÍM, JAK PŘIDAT ZÁSTUPCE NEBO ODSTRANIT ZÁSTUPCE Z VÝCHOZÍ OBRAZOVKY	Zástupce můžete změnit pomocí položky „Editovat Domů“.	21
NEVÍM, JAK OBNOVIT PŮVODNÍ STAV NASTAVENÍ VELKÉHO TEXTU	Je režim velkého textu zapnutý na výchozí obrazovce?	21
NEVÍM, JAK UPRAVIT DOBU, PO JEJÍMŽ UPLYNUTÍ SE ZAŘÍZENÍ PŘEPNE DO ÚSPORNÉHO REŽIMU	Dobu, po jejímž uplynutí se zařízení přepne do úsporného režimu, lze nastavit v položce Úsporný režim v režimu nastavení.	22
ZAPOMNĚL/A JSEM HESLO ADMINISTRÁTORA	Nebylo výchozí heslo administrátora nastavené výrobcem změněno?	22
NEVÍM, NA KOHO SE OBRÁTIT V PŘÍPADĚ ÚDRŽBY A SERVISU	Podívejte se na informace o zákaznické podpoře.	22



NEMOHU POUŽÍT URČITOU FUNKCI NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ



Pokyn ke kontrole

Byly funkce vypnuty administrátorem?



Řešení

- Obráťte se na administrátora. Některé funkce mohly být vypnuty v režimu nastavení. Je-li zapnuta autorizace uživatele, může být požadovaná funkce ve vašem uživatelském nastavení zakázána.



NEVÍM, JAK ZKONTROLOVAT CELKOVÝ POČET POUŽITÝCH STRAN



Pokyn ke kontrole

Přidržte tlačítko [Základní okno].

Kontrolu lze provést pomocí údajů o stavu v režimu nastavení.



Řešení

- Když přidržíte tlačítko [Základní okno], zobrazí se zpráva o celkovém počtu použitých stran a úrovni toneru.
- Položka [Stav Počítadel] se zobrazí v nabídce [Stav] režimu nastavení. Pomocí této položky můžete zkontrolovat celkový počet použitých stran.



NELZE POUŽÍT OVLÁDACÍ PANEL



Pokyn ke kontrole

Svítlí indikátor napájení?

Nebylo zařízení právě zapnuto?

Bliká tlačítko [Úsporný režim]?

Je otevřený kryt nebo je od tohoto zařízení odpojeno nějaké zařízení?



Řešení

- Jestliže indikátor napájení nesvítí, zapněte zařízení. Zkontrolujte, zda je napájecí zástrčka pevně zasunuta do zásuvky, a přepněte hlavní vypínač do polohy „I“.
- Počkejte, dokud se neobjeví zpráva, že je zařízení připraveno. Po zapnutí tlačítkem [Napájení] potřebuje zařízení nějaký čas na zahřívání. Během této doby lze volit funkce, nelze však spouštět úlohy.
- Byl aktivován režim Automatické vypnutí. Stisknutím tlačítka [Úsporný režim] vrátíte zařízení do režimu normálního provozu. Další informace najdete zde: Návod k použití.
- Přečtěte si zprávu a proveďte příslušná opatření. Když je otevřený kryt nebo je od tohoto zařízení odpojeno zařízení, objeví se varovná zpráva.



Pokyn ke kontrole



Řešení

Nepodařilo se přihlásit třikrát po sobě?

- Po odblokování se přihlaste zadáním správných údajů uživatele.
Je-li v režimu nastavení zapnuta možnost [Varování při chybě přihlášení] a přihlášení se třikrát po sobě nezdaří, zobrazí se varování a autorizace uživatelů bude na 5 minut zablokována.
(Pokud své uživatelské údaje neznáte, kontaktujte administrátora.)
⇒ „Nastavení (správce)“ → [Systémové nastavení] → [Nastavení ověření] → [Výchozí Nastavení] → [Varování při chybě přihlášení]

Zobrazila se zpráva, že automatické přihlášení selhalo?

- Obráťte se na administrátora.
Automatické přihlášení selhalo kvůli problému sítě nebo jiným problémům. Jste-li administrátor, klepněte na tlačítko [Heslo administrátora], přihlaste se jako administrátor a dočasně změňte nastavení automatického přihlašování v režimu nastavení. (Po vyřešení problémů vraťte změněná nastavení do původního stavu.)

Objevila se na dotykovém panelu zpráva „Zavolat servis. Kód: xx-xx“?
*Místo xx-xx se objevují písmena nebo číslice.

- Zařízení znovu zapněte.
- Ujistěte se, že barva pozadí displeje stavu úlohy v pravém horním rohu dotykového panelu je šedá, stiskněte tlačítko [Napájení] a přepněte hlavní vypínač do polohy „○“. Počkejte alespoň 10 sekund a potom přepněte hlavní vypínač do polohy „|“.
- Pokud se tato zpráva objeví i po několikerém vypnutí a zapnutí zařízení tlačítkem [Napájení] a hlavním vypínačem, je pravděpodobné, že nastala závada, která vyžaduje servis. V takovém případě přestaňte zařízení používat, odpojte napájecí kabel a kontaktujte prodejce nebo nejbližší servisní středisko SHARP. (Když kontaktujete prodejce nebo nejbližší servisní středisko SHARP, informujte je o zobrazovaném kódu chyby.)



TISK NENÍ MOŽNÝ NEBO SE BĚHEM ÚLOHY ZASTAVÍ



Pokyn ke kontrole



Řešení

Došel papír v zásobníku?

- Doplňte papír podle pokynů na dotykovém panelu.

Došel v zařízení toner?

- Vyměňte tonerovou kazetu.
► [Údržba \(strana 6\)](#)

Zasekl se papír?

- Odstraňte zaseknutý papír podle pokynů na dotykovém panelu.

Je výstupní zásobník plný?

- Vyjměte výtisky za zásobníku a pokračujte v tisku.
Dojde-li k zaplnění výstupního zásobníku, tento stav je detekován a tisk se zastaví.

Je nádoba na odpadní toner plná?

- Vyměňte nádobu na odpadní toner podle pokynů na dotykovém panelu.

Platí pro zásobníky omezení použitelná v jednotlivých režimech (kopírování, tisk, fax, odeslání obrazu a řazení dokumentů)?

- Zkontrolujte nastavení v části [Nastavení zásobníku papíru] a podívejte se, zda je u jednotlivých režimů značka zaškrtnutí ([Podávání schválené úlohy]). Funkce bez zaškrtnutí nelze pro tisk s tímto zásobníkem použít.
⇒ Nastavení → [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení papíru] → [Nastavení zásobníku papíru] → [Registrace zásobníku] → [Podávání schválené úlohy]



NEVÍM, JAK ZAKÁZAT BAREVNÝ TISK



Pokyn ke kontrole

Barevný tisk můžete zakázat pomocí funkce **Kontrola uživatele**.

V případě režimu kopírování můžete nastavit prioritu pro černobílé zpracování. V případě režimu tisku můžete nastavit prioritu pro černobílé zpracování pomocí nastavení v ovladači tiskárny.



Řešení

- Když je zapnuta autorizace uživatele, můžete konkrétním uživatelům zakázat barevný tisk.
 - ⇒ Nastavení (administrátor) → [Kontrola uživatele] → [Nastavení uživatele] → [Seznam Uživatelů].
 - ⇒ Nastavení (administrátor) → [Kontrola uživatele] → [Nastavení správy přístupu] → [Nastavení limitu stran stroje].

- I když tím nezakážete barevné kopírování, můžete nastavit pro barevný režim prioritu černobílého zpracování, čímž můžete snížit počet vytištěných barevných stran.

Kopírování

 - ⇒ Nastavte Nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení počátečního stavu] → [Barevný režim] na možnost [ČB]

Tisk

 - ⇒ V ovladači tiskárny vyberte položku [Stupně šedi] na záložce [Hlavní].



ZOBRAZENÝ FORMÁT PAPÍRU V ZÁSOBNÍKU NENÍ SPRÁVNÝ



Pokyn ke kontrole

Je formát papíru vloženého do pomocného zásobníku nebo zásobníku 1 stejný jako formát papíru zobrazený na dotykovém panelu?



Řešení

- Proveďte nastavení zásobníku na domovské obrazovce a změňte nastavený formát papíru na formát papíru vloženého do pomocného zásobníku nebo zásobníku 1.



ORIGINÁL SE ZASEKL (AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ)



Pokyn ke kontrole



Řešení

Není v zásobníku podavače dokumentů vložen příliš mnoho papíru?

■ Ujistěte se, že stoh listů v zásobníku nepřesahuje indikační čáru.

► [Vložení originálu a přidání papíru \(strana 5\)](#)

Je originál dlouhý?

■ Při použití automatického podavače dokumentů pro skenování dlouhého originálu nastavte skenovanou velikost na možnost [DI. Velik.].
(Upozorňujeme, že dlouhé originály nelze kopírovat pomocí funkce kopírování.)

Je originál na tenkém papíru?

■ Naskenujte originál ze skla.
Potřebujete-li použít automatický podavač dokumentů, použijte pro skenování originálu položku [Pomalé skenov.] v nabídce [Ostatní].
(MX-C304/MX-C304W/MX-C304WH)

Je podávací válec špinavý?

■ Očistěte povrch podávacího válce papíru.

► [Údržba \(strana 6\)](#)



PAPÍR SE ZASEKL



Pokyn ke kontrole



Řešení

Je zásobník 1 zcela a správně zasunut do přístroje?

■ Zasuňte zásobník úplně do přístroje.

Nezůstaly v zařízení útržky papíru?

■ Odstraňte veškerý papír podle pokynů na dotykovém panelu.

Není v zásobníku příliš mnoho papíru?

■ Znovu vložte papír. Nevkládejte více než maximální počet listů a zároveň papír nesmí přesahovat linku ukazatele.

► [Vložení originálu a přidání papíru \(strana 5\)](#)

Podává se více listů najednou?

■ Papír před vložením do zásobníku důkladně prolisťte.

Nepoužíváte papír, který nemá požadované parametry?

■ Používejte papír doporučený společností SHARP.
Použití papíru určeného pro jiné modely nebo speciálního papíru, který není podporován, může způsobit zasekávání, ohnutí nebo šmouhy na papíru.
⇒ – Část „SPOTŘEBNÍ MATERIÁL“ ve Úvodní návod
Zakázané a nedoporučené papíry naleznete v dokumentu Návod k použití.

Jsou vodítka zásobníku nastavena na požadovanou šířku papíru?

■ Upravte nastavení vodítek zásobníku podle formátu papíru – nesmí přiléhat příliš těsně ani příliš volně.

► [Vložení originálu a přidání papíru \(strana 5\)](#)

Není válec podavače znečištěný? (zásobník 1, pomocný zásobník)

■ Očistěte povrch válce podavače.

► [Údržba \(strana 6\)](#)



Pokyn ke kontrole



Řešení

Je zadána velikost papíru?

- Nezapomeňte zadat formát papíru.
⇒ Nastavení → [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení papíru] → [Nastavení zásobníku papíru] → [Registrace zásobníku]

Přidali jste do zásobníku papír?

- Když přidáváte papír, vyjměte všechny papír zbývající v pomocném zásobníku, přidejte jej ke vkládanému papíru a vložte jako jeden stoh.
Je-li papír přidán bez vyjmutí zbývajícího papíru, může dojít k nesprávnému podání originálu.
Nepřidávejte papír do zásobníků 1 až 5.

Používáte děrovaný papír?

- Používáte-li děrovaný papír, nastavte typ papíru na děrované.
⇒ Nastavení → [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení papíru] → [Nastavení zásobníku papíru] → [Registrace zásobníku]

Používáte samolepkové štítky, které nelze používat?

- Etikety bez nosné desky se mohou přilepit na povrch přenášející a způsobit tak zaseknutí.

Vyjměte papír a otočte otevírací stranu. Použití jiného typu papíru může tento problém zlepšit.


- Díky tomu může dojít ke zlepšení některých stavů zkroucení papíru.
▶ [Vložení originálu a přidání papíru \(strana 5\)](#)

Zapomněli jste odebrat oddělovací desku, i když je do zásobníku 1 vložen papír formátu A4?

- Při vkládání papíru A4 do zásobníku 1 odeberte oddělovací desku A. Posuňte oddělovací desku až do otvoru pro podávání papíru (vpravo) a vysuňte ji.
▶ [Vložení originálu a přidání papíru \(strana 5\)](#)
- Nastavte formát papíru v Nastavení zásobníku papíru.
▶ [NEVÍM, JAK ZMĚNIT VELIKOST PAPÍRU \(strana 15\)](#)

Rozpoznává zařízení formát papíru, i když je do zásobníku 2 až 5 správně vložen formát 8-1/2" × 14"?

- Při vkládání papíru 8-1/2" × 14" do zásobníku 2 až 5 odeberte oddělovací desku A. Posuňte oddělovací desku až do otvoru pro podávání papíru (vpravo) a vysuňte ji.
- Pokud zařízení formát papíru nerozpoznává, i když je do zásobníku 2 až 5 správně vložen formát 8-1/2" × 14", zkontrolujte, zda je držák v zásobníku umístěn v poloze 8-1/2" × 14".



▶ [Vložení originálu a přidání papíru \(strana 5\)](#)

Nevložili jste obálku?

- Nevkládejte obálky jinak než do pomocného zásobníku.
- Nastavte typ papíru na "Obálka" a zadejte příslušnou velikost papíru.



VÝSTUP SE ROZSYPE



Pokyn ke kontrole



Řešení

Byl vysunut nástavec pro výstupní papír?

- Nástavec pro výstupní papír se nachází na výstupním zásobníku.
- Chcete-li nástavec na výstupní papír použít, otevřete jej a vytáhněte.



PAPÍR V ZÁSOBNÍKU SE NEPODÁVÁ



Pokyn ke kontrole

Je papír vložen do zásobníku správně?

Nebyl zásobník v některých režimech zakázán (kopírování, tisk, fax, odeslání obrazu, řazení dokumentů)?



Řešení

■ Nastavte vodítka podle velikosti papíru.
Znovu vložte papír. Nevkládejte více než maximální počet listů a zároveň papír nesmí přesahovat linku ukazatele. Zasuňte zásobník papíru pomalu a úplně do přístroje.

► [Vložení originálu a přidání papíru \(strana 5\)](#)

■ Zkontrolujte nastavení v části [Nastavení zásobníku papíru] a podívejte se, zda je u jednotlivých režimů značka zaškrtnutí ([Podávání schválené úlohy]). Funkce bez zaškrtnutí nelze pro tisk s tímto zásobníkem použít.

⇒ Nastavení → [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení papíru] → [Nastavení zásobníku papíru] → [Registrace zásobníku] → [Podávání schválené úlohy]



NEVÍM, JAK ZMĚNIT VELIKOST PAPÍRU



Pokyn ke kontrole

Konfigurujte v nastavení zásobníků velikost papíru použitého v každém zásobníku.



Řešení

■ Tlačítko „Nastavení zásobníků“ najdete na výchozí obrazovce.
Klepnutím na toto tlačítko otevřete obrazovku nastavení zásobníků.
Klepněte na zásobník, u kterého chcete změnit velikost papíru, vyberte typ papíru a potom klepněte na záložku [Velikost]. Vyberte velikost papíru a klepněte na tlačítko [OK].
Pokud jste vložili papír speciální velikosti do pomocného zásobníku, po klepnutí na záložku [Velikost] klepněte na tlačítko [Přímý Vstup], zadejte ručně velikost papíru a klepněte na tlačítko [OK].



VÝSTUP JE VIDITELNĚ ZKROUCENÝ A NEROVNOMĚRNÝ



Pokyn ke kontrole

Vyjměte papír a otočte otevírací stranu. Použití jiného typu papíru může tento problém zlepšit.



Řešení

■ Díky tomu může dojít ke zlepšení některých stavů zkroucení papíru.

► [Vložení originálu a přidání papíru \(strana 5\)](#)



OBRAZ JE NA PAPIRU NAKŘIVO



Pokyn ke kontrole



Řešení

Není v pomocném zásobníku příliš mnoho papíru?

- Znovu vložte papír. Nevkládejte více než maximální počet listů a zároveň papír nesmí přesahovat linku ukazatele. Maximální počet listů se liší podle nastavení typu papíru.

Jsou vodítka zásobníku nastavena na požadovanou šířku papíru?

- Upravte nastavení vodítek zásobníku podle formátu papíru – nesmí přiléhat příliš těsně ani příliš volně vzhledem k šířce vloženého papíru.

Jsou vodítka originálu nastavena na šířku papíru?

- Nastavte vodítka originálu na šířku papíru.



NA OBRAZE SE OBJEVUJÍ ČÁRY



Pokyn ke kontrole



Řešení

Jsou skenovací oblasti skla nebo automatického podavače dokumentů špinavé?

- Očistěte skenovací oblasti skla nebo automatického podavače dokumentů.
▶ [Údržba \(strana 6\)](#)

Je podávací válec pomocného zásobníku špinavý?

- Očistěte povrch podávacího válce pomocného zásobníku.
▶ [Údržba \(strana 6\)](#)

Očistili jste hlavní nabíjecí koronu fotoválce?

- Očistěte hlavní nabíjecí koronu fotoválce. Podrobnosti o čištění najdete zde: Návod k použití.

Očistili jste laserovou jednotku?

- Očistěte laserovou jednotku. Podrobnosti o čištění najdete zde: Návod k použití.

Upravili jste Omezení černých pruhů nastavení systému?

- Upravte je v části "Nastavení (správce)" – [Systémové nastavení] → [Nastavení kvality obrazu] → [Souhrnné nastavení] → [Omezení černých pruhů]. Černé pruhy odstraníte povolením volby [Zobrazení varovného hlášení při zjištění černých pruhů.]. Více informací o nastavení naleznete v uživatelské příručce.



NA VYTIŠTĚNÉM VÝSTUPU SE OBJEVUJÍ ŠMOUHY



Pokyn ke kontrole

Nepoužíváte papír, který nemá požadované parametry?

Tisknete na děrovaný papír?

Zobrazila se zpráva s požadavkem na údržbu?

Vyjmete papír a otočte otevírací stranu. Použití jiného typu papíru může tento problém zlepšit.



Řešení

- Používejte papír doporučený společností SHARP.
Použití papíru určeného pro jiné modely nebo speciálního papíru, který není podporován, může způsobit zasekávání, ohnutí nebo šmouhy na papíru.
⇒ – Část „SPOTŘEBNÍ MATERIÁL“ ve Úvodní návod
- Zkuste nastavit typ papíru, který je mírně těžší nebo lehčí než standardní typ. (Co se týká obvyklého papíru, místo obvyklého papíru 1 nastavte obvyklý papír 2 nebo místo obvyklého papíru 2 nastavte obvyklý papír 1.) Kvalita tisku se může v závislosti na typu papíru zlepšit. Podrobnosti zjistíte u prodejce nebo nejbližšího servisního střediska SHARP.

- Dávejte pozor, aby tisknutý obraz nezasahoval do otvorů.
Pokud tisknutý obraz zasahuje do otvorů, mohou se při jednostranném tisku objevit šmouhy na zadní straně výtisku a při oboustranném tisku dokonce na obou stranách.

- Co nejdříve kontaktujte prodejce nebo nejbližší servisní středisko SHARP.

- Díky tomu může dojít ke zlepšení některých stavů zkroucení papíru.
▶ [Vložení originálu a přidání papíru \(strana 5\)](#)



VÝTISKY PROVÁDĚNÉ NA SILNÝ PAPÍR JSOU OD 2. STRANY ZNEČIŠTĚNÉ



Pokyn ke kontrole

Byl správně nastaven typ papíru?



Řešení

- Nastavte správný typ papíru v nastavení zásobníku. Zajistěte, aby nenastalo následující:
 - Při použití silného papíru změňte typ papíru v nastavení zásobníku na hodnotu Těžký. (Obraz se může setřít.)
 - Je použit jiný než silný papír, ale v nastavení zásobníku je nastaven papír typu Těžký. (Může to způsobit mačkání a zaseknutí papíru.)
- ⇒ Nastavení → [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení papíru] → [Nastavení zásobníku papíru] → [Registrace zásobníku]



ČÁST OBRAZU JE OŘÍZNUTÁ



Pokyn ke kontrole



Řešení

Byla nastavena správná velikost papíru?

- Používáte-li nestandardní velikost, nezapomeňte zadat velikost papíru. Pokud se velikost papíru vloženého do zásobníku změnila, nezapomeňte zkontrolovat nastavení velikosti papíru.
⇒ Nastavení → [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení papíru] → [Nastavení zásobníku papíru] → [Registrace zásobníku]

Byl originál umístěn na správné místo?

- Používáte-li sklo, vložte originál k levému vzdálenému rohu skla.
▶ [Vložení originálu a přidání papíru \(strana 5\)](#)

Odpovídá formát originálu zobrazený na dotykovém panelu skutečnému formátu originálu?

- Zkontrolujte, zda formát vloženého originálu odpovídá nastavení formátu papíru. Pokud ne, nastavte správnou velikost originálu.



TISK PROBÍHÁ NA ŠPATNÉ STRANĚ PAPÍRU



Pokyn ke kontrole



Řešení

Je papír vložen se správně orientovanou tiskovou stranou?

- Ujistěte se, že je tisková strana papíru orientována správným směrem.
 - Zásobníky 1 až 5:
Vložte papír tiskovou stranou nahoru.*
 - Pomocný zásobník:
Vložte papír tiskovou stranou dolů.*
- * V případě papíru typu „Předtištěný“ nebo „Hlavičkový“ vložte papír obráceně. (Kromě případu, kdy je možnost [Zablokování duplexu] v režimu nastavení zapnuta (administrátor).
Informace o režimu nastavení získáte od administrátora.)



PROKLAD NEBO OBÁLKA SE NEVYTISKNE NA URČENÝ PAPÍR



Pokyn ke kontrole



Řešení

Byl správně nastaven typ papíru?

- Nastavte správný typ papíru pro zásobník, který obsahuje papír určený pro obálku nebo proklad.
Pokud typ papíru nastavený pro obálku či proklad není stejný jako typ papíru nastavený pro zásobník, papír bude podáván z jiného zásobníku.
⇒ Nastavení → [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení papíru] → [Nastavení zásobníku papíru] → [Registrace zásobníku]



PŘIPOJENÉ ZAŘÍZENÍ USB NELZE POUŽÍT



Pokyn ke kontrole



Řešení

Je zařízení USB kompatibilní s tímto zařízením?

- Zjistěte u prodejce, zda je zařízení kompatibilní s tímto zařízením. Zařízení USB, která nejsou s tímto zařízením kompatibilní, nelze použít.

Bylo připojené zařízení USB správně rozpoznáno?

- Když je zařízení USB připojeno k zařízení a správně rozpoznáno, v horní části dotykového panelu se zobrazí ikona (📁). Pokud rozpoznáno není, připojte jej znovu.

Je paměťová jednotka USB formátována na souborový systém FAT32 nebo NTFS?

- Zkontrolujte formát souborů na paměťovém zařízení USB. Pokud je paměťová jednotka USB formátována na jiný souborový systém než FAT32 či NTFS, je třeba v počítači změnit její souborový formát na FAT32 nebo NTFS.

Používáte paměťové zařízení USB s kapacitou větší než 32 GB?

- Použijte paměťové zařízení USB s kapacitou 32 GB nebo menší.



NÁHLEDY NEBO MINIATURY OBRAZŮ SE NEZOBRAZUJÍ



Pokyn ke kontrole



Řešení

Nečeká několik úloh na zpracování?

■ Počkejte, dokud se tyto úlohy nezpracují.



OBSAH DISPLEJE DOTYKOVÉHO PANELU JE ŠPATNĚ VIDITELNÝ



Pokyn ke kontrole



Řešení

Je správně nastaven jas?

■ Klepněte na tlačítko [Nastavení jasu] () na výchozí obrazovce a upravte jas.



BYLI JSTE ODHLÁŠENI, ANIŽ BYSTE SE SAMI ODHLÁSILI



Pokyn ke kontrole



Řešení

Neaktivovala se funkce automatického vymazání?

■ Pokud se používá autorizace uživatele, bude při aktivaci funkce automatického vymazání aktuálně přihlášený uživatel automaticky odhlášen. Znovu se přihlaste. Jste-li administrátor, změňte čas nastavený pro funkci automatického vymazání nebo funkci automatické mazání vypněte v nabídce [Volba Doby Návratu Displeje].
⇒ Nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení Podmínky] → [Volba Doby Návratu Displeje]



NEVÍM, KDE JE NASTAVENÍ IP ADRESY



Pokyn ke kontrole



Řešení

IP adresa se nastavuje v nabídce Nastavení sítě v režimu nastavení.

■ Chcete-li nastavit trvalou IP adresu, požádejte administrátora sítě o IP adresu přiřazenou k zařízení a o další údaje nutné ke konfiguraci položky Nastavení sítě.
⇒ Nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Nastavení sítě] → [Nastavení Rozhraní]



NEVÍM, JAK ZMĚNIT BARVU POZADÍ VÝCHOZÍ OBRAZOVKY



Pokyn ke kontrole

Barvu pozadí lze změnit pomocí položky „Nastavení šablony zobrazení“.



Řešení

- Otevřete panel akcí na výchozí obrazovce a klepněte na položku [Nastavení šablony zobrazení]. Zadejte heslo administrátora a vyberte požadovanou barvu ze vzorů 1 až 5. Další informace naleznete v Návodu k použití (funkce dotykového panelu).



NEVÍM, JAK PŘIDAT ZÁSTUPCE NEBO ODSTRANIT ZÁSTUPCE Z VÝCHOZÍ OBRAZOVKY



Pokyn ke kontrole

Zástupce můžete změnit pomocí položky „Editovat Domů“.



Řešení

- Otevřete panel akcí na výchozí obrazovce a klepněte na položku [Editovat Domů]. Zadejte heslo administrátora, klepněte na požadované místo a přidejte zástupce, případně klepněte na zástupce a smažte jej. Další informace naleznete v Návodu k použití (funkce dotykového panelu).



NEVÍM, JAK OBNOVIT PŮVODNÍ STAV NASTAVENÍ VELKÉHO TEXTU



Pokyn ke kontrole

Je režim velkého textu zapnutý na výchozí obrazovce?



Řešení

- Pokud je zobrazena ikona režimu velkého textu , tento režim je zapnutý. Klepnutím na ikonu režimu velkého textu ji změňte na ikonu  a režim velkého textu zrušte.



NEVÍM, JAK UPRAVIT DOBU, PO JEJÍMŽ UPLYNUTÍ SE ZAŘÍZENÍ PŘEPNE DO ÚSPORNÉHO REŽIMU



Pokyn ke kontrole

Dobu, po jejímž uplynutí se zařízení přepne do úsporného režimu, lze nastavit v položce Úsporný režim v režimu nastavení.



Řešení

- Dobu, po jejímž uplynutí se zařízení přepne do úsporného režimu, lze nastavit v položce Úsporný režim v režimu nastavení.
Nastavte dobu, po jejímž uplynutí se zařízení přepne do režimu předehřívání.
⇒ Nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Úsporný Režim] → [Nastavení Eko] → [Nastavení Režimu Předehřívání]
Nastavte dobu, po jejímž uplynutí se aktivuje funkce Automatické vypnutí.
⇒ Nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Úsporný Režim] → [Nastavení Eko] → [Automatické vypnutí] → [Timer Auto Vypnutí Napájení]



ZAPOMNĚL/A JSEM HESLO ADMINISTRÁTORA



Pokyn ke kontrole

Nebylo výchozí heslo administrátora nastavené výrobcem změněno?



Řešení

- Kontaktujte prodejce nebo nejbližší servisní středisko SHARP.
Výchozí heslo administrátora najdete v části „PRO ADMINISTRÁTORA PŘÍSTROJE“ ve Úvodní návod. Nové heslo si dobře zapamatujte.



NEVÍM, NA KOHO SE OBRÁTIT V PŘÍPADĚ ÚDRŽBY A SERVISU



Pokyn ke kontrole

Podívejte se na informace o zákaznické podpoře.



Řešení

- Kontaktujte prodejce nebo nejbližší servisní středisko SHARP.



KONTROLNÍ SEZNAM

Byly funkce vypnuty administrátorem?

Některé funkce mohly být vypnuty v režimu nastavení. Je-li zapnuta autorizace uživatele, může být požadovaná funkce ve vašem uživatelském nastavení zakázána. Obraťte se na administrátora.

 Problém	 Pokyn ke kontrole	Strana
AUTOMATICKÝ VÝBĚR BAREVNÉHO REŽIMU NEFUNGUJE SPRÁVNĚ	Skenujete jeden z následujících typů originálů?	23
OBOUSTRANNÉ KOPÍROVÁNÍ NEFUNGUJE	Není ve vybraném zásobníku nastaven takový typ papíru, který nelze použít pro oboustranné kopírování?	24
	Používáte speciální velikost nebo typ papíru?	24
	Nekopírujete s nastavením, které nedovoluje oboustranné kopírování?	24
ZVĚTŠENÍ/ZMENŠENÍ NEFUNGUJE	Jsou nastavení pro originál, papír a poměr správná?	24
OBRÁZ JE PŘÍLIŠ SVĚTLÝ NEBO PŘÍLIŠ TMAVÝ	Je obraz příliš světlý?	25
	Je obraz příliš tmavý?	25
	Byl pro typ originálu zvolen vhodný režim expozice?	25
	Není celková intenzita kopie příliš malá?	25
BARVY JSOU POSUNUTÉ	Použili jste funkci „Nastavení registrace“?	26
ČÁST OBRAZU JE OŘÍZNUTÁ	Byl pro velikost originálu a papíru nastaven vhodný poměr?	26
	Odpovídá formát originálu zobrazený na dotykovém panelu skutečnému formátu originálu?	26
KOPIE JSOU NA VÝSTUPU PRÁZDNÉ	Je originál vložen správně lícem nahoru nebo dolů?	26
CHCI KOPÍROVAT VÍCE STRAN A4 NA JEDEN LIST PAPIRU A4	Použijte funkci N:1.	26



AUTOMATICKÝ VÝBĚR BAREVNÉHO REŽIMU NEFUNGUJE SPRÁVNĚ



Pokyn ke kontrole



Řešení

Skenujete jeden z následujících typů originálů?

Když není zvolen černobílý režim:

- Jsou na papíru barvy?

Když není nastaven barevný režim:

- Je barva na originálu velmi světlá?
- Je barva na originálu velmi tmavá, téměř černá?
- Je barevná jen velmi malá část originálu?

- Je-li barevný režim nastaven na hodnotu „Auto“, zařízení při klepnutí na tlačítko [Barevný Start] zjistí, zda je originál černobílý nebo barevný. Při použití originálu podobného typu, jaký je uveden vlevo, nemusí automatická detekce vést ke správnému výsledku.

V takovém případě zadejte barevný režim ručně.



OBOUSTRANNÉ KOPÍROVÁNÍ NEFUNGUJE



Pokyn ke kontrole

Není ve vybraném zásobníku nastaven takový typ papíru, který nelze použít pro oboustranné kopírování?



Řešení

- Zkontrolujte v režimu nastavení položku „Nastavení zásobníku papíru“.
⇒ Nastavení → [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení papíru] → [Nastavení zásobníku papíru] → [Registrace zásobníku] → [Podávání schválené úlohy]
Na výchozí obrazovce zkontrolujte položku [Nastavení zásobníku].
Klepněte na vybraný zásobník a na otevřené obrazovce klepněte na tlačítko [Vlastnoti papíru].
Pokud je zaškrtnuté políčko [Vypnout Duplex] na obrazovce vlastností papíru zaškrtnuté (), zásobník nelze použít pro oboustranný tisk. Změňte nastavení typu papíru na typ, který lze použít pro oboustranný tisk.

Používáte speciální velikost nebo typ papíru?

- Typy a velikosti papírů, které lze použít pro oboustranné kopírování, naleznete v části „PARAMETRY“ v dokumentu Úvodní návod.

Nekopírujete s nastavením, které nedovoluje oboustranné kopírování?

- Oboustranné kopírování lze obecně dle potřeby kombinovat s jinými režimy, avšak některé kombinace nejsou možné. Je-li zvolena zakázaná kombinace, na dotykovém panelu se zobrazí zpráva.



ZVĚTŠENÍ/ZMENŠENÍ NEFUNGUJE



Pokyn ke kontrole

Jsou nastavení pro originál, papír a poměr správná?



Řešení

- Zkontrolujte, zda je velikost originálu na obrazovce správná. Potom zkontrolujte, zda byl vybrán správný papír. Klepněte na klávesu [Poměr] a na klávesu [Auto Obraz]. Pro originál a papír se zobrazí vhodný poměr.



OBRAZ JE PŘÍLIŠ SVĚTLÝ NEBO PŘÍLIŠ TMAVÝ



Pokyn ke kontrole



Řešení

Je obraz příliš světlý?

Je obraz příliš tmavý?

Byl pro typ originálu zvolen vhodný režim expozice?

■ Zvolte pro kopírovaný originál vhodný režim expozice a nastavte úroveň expozice ručně.

■ V závislosti na typu originálu zvolte jeden z následujících režimů. (Toto lze nastavit v normálním režimu.)

- **Text**

Tento režim použijte pro běžné textové dokumenty.

- **Text / Tištěné foto**

Tento režim dává nejvyváženější výsledky pro kopírování originálu, který obsahuje text i tištěné fotografie, například stránky časopisu nebo katalogu.

- **Text/Foto**

Tento režim dává nejvyváženější výsledky pro kopírování originálu, který obsahuje text i fotografie, například textový dokument s vloženými fotografiemi.

- **Tištěné foto**

Tento režim je nejlepší pro kopírování tištěných fotografií, například fotografií z časopisu nebo katalogu.

- **Foto**

Tento režim použijte pro kopírování fotografií.

- **Mapa**

Tento režim je nejlepší pro kopírování světlých barevných odstínů a jemného textu, jaký bývá na většině map.

- **Světlý originál**

Tento režim použijte pro originály se světlým textem napsaným tužkou.

Není celková intenzita kopie příliš malá?

■ Změňte celkovou hustotu kopie pomocí jednoho ze způsobů níže.

- **Změna výchozího nastavení**

Vyberte Nastavení (správce) – [Systémové nastavení] → [Nastavení kvality obrazu] → [Kvalita obrazu kopírování] → [Nastavení kvality obrazu]. Nastavte výchozí nastavení [2] na možnost [3 (Ostrost)], která zvýší celkovou hustotu, případně vyberte možnost [1 (Vyhlazení)], která celkovou hustotu sníží.

- **Dočasná změna nastavení**

Vyberte Normální režim (nastavení nelze změnit ve snadném režimu). V [Ostatní] → [Nastavení kvality obrazu] nastavte výchozí nastavení [2] na možnost [3 (Ostrost)], která zvýší celkovou hustotu, případně vyberte možnost [1 (Vyhlazení)], která celkovou hustotu sníží. Nastavení se automaticky resetuje, když se vrátíte na výchozí obrazovku.



BARVY JSOU POSUNUTÉ



Pokyn ke kontrole

Použili jste funkci „Nastavení registrace“?



Řešení

- Požádejte administrátora o provedení akce „Nastavení registrace“.
⇒ Nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Nastavení kvality obrazu] → [Souhrnné nastavení] → [Nastavení registrace].
Jsou-li barevné tóny posunuté, použijte po nastavení registrace funkci [Auto kalibrace barev (pro kopírování)]. (Jsou-li barvy po kalibraci stále posunuté, opakování kalibrace může výsledky zlepšit.)
⇒ Nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Nastavení kvality obrazu] → [Běžné funkce] → [Auto kalibrace barev (pro kopírování)]



ČÁST OBRAZU JE OŘÍZNUTÁ



Pokyn ke kontrole

Byl pro velikost originálu a papíru nastaven vhodný poměr?



Řešení

Odpovídá formát originálu zobrazený na dotykovém panelu skutečnému formátu originálu?

- Zvolte vhodné nastavení poměru.
- Zkontrolujte, zda formát vloženého originálu odpovídá nastavení formátu papíru. Pokud ne, nastavte správnou velikost originálu.



KOPIE JSOU NA VÝSTUPU PRÁZDNÉ



Pokyn ke kontrole

Je originál vložen správně lícem nahoru nebo dolů?



Řešení

- Když používáte sklo, musí originál ležet na skle lícem dolů. Když používáte automatický podavač dokumentů, musí být originál vložen lícem nahoru.



CHCI KOPÍROVAT VÍCE STRAN A4 NA JEDEN LIST PAPÍRU A4



Pokyn ke kontrole

Použijte funkci N:1.



Řešení

- Funkce N:1 umožňuje zmenšit a kopírovat obrazy až osmi stran A4 na jeden list. Klepněte na tlačítko [N:1].
V normálním režimu můžete přidat na kopie N:1 také okraj.



KONTROLNÍ SEZNAM

Byly funkce vypnuty administrátorem?

Některé funkce mohly být vypnuty v režimu nastavení. Je-li zapnuta autorizace uživatele, může být požadovaná funkce ve vašem uživatelském nastavení zakázána. Obraťte se na administrátora.

Problém	Pokyn ke kontrole	Strana
NELZE TISKOUT	Je počítač správně připojen k zařízení?	28
	Je zařízení připojeno ke stejné síti (např. LAN) jako počítač?	28
	Je správně nastavena IP adresa? (Windows)	28
	Používáte port tiskárny vytvořený pomocí standardního portu TCP/IP? (Windows)	28
	Je počítač v nestabilním stavu?	28
	Je zařízení správně nastaveno v aplikaci, kterou používáte pro tisk?	29
	Pracují síťová propojovací zařízení správně?	29
	Není nastavený časový limit I/O příliš krátký?	29
	Vytiskla se stránka oznámení?	29
	Byly funkce vypnuty administrátorem?	29
	Uložili jste nastavení v možnosti Nastavení podmínky, která nelze použít s aktuální konfigurací možností?	29
NEVÍM, KTERÝ OVLADAČ TISKÁRNÝ NAINSTALOVAT	Před instalací zkontrolujte vlastnosti každého ovladače tiskárny.	29
NEVÍM, JAK ZRUŠIT TISK	Tisk můžete zrušit podle následujících pokynů.	30
NELZE PROVÉST BAREVNÝ TISK	Je barevný režim nastaven na možnost „Barevný“?	30
	Byly funkce vypnuty administrátorem?	30
NEVÍM, JAK PŘEPÍNAT MEZI BAREVNÝM A ČERNOBÍLÝM TISKEM	Nastavení barevného režimu se provádí v ovladači tiskárny.	30
NEVÍM, JAK SE TISKNE NA SPECIÁLNÍ MÉDIA (POHLEDNICE, OBÁLKY ATD.)	Obálky a další zvláštní média vkládejte pomocného zásobníku.	31
NELZE PROVÉST OBOUSTRANNÝ TISK	Není ve vybraném zásobníku nastaven takový typ papíru, který nelze použít pro oboustranný tisk?	31
	Používáte speciální velikost nebo typ papíru?	31
	Byly funkce vypnuty administrátorem?	31
PŘÍMÝ TISK SOUBORU VE SDÍLENÉ SLOŽCE V POČÍTAČI NENÍ MOŽNÝ	Je v zařízení zapnuta funkce [Nastavení IPsec]?	32
ZÁSOBNÍK NEBO JINÉ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ NAINSTALOVANÉ V PRODUKTU NELZE POUŽÍT	Je příslušenství, které je nainstalováno v zařízení, nakonfigurováno v ovladači tiskárny?	32
OBRAZ JE ZRNITÝ	Je nastavení ovladače tiskárny vhodné pro danou tiskovou úlohu?	32
OBRAZ JE PŘÍLIŠ SVĚTLÝ NEBO PŘÍLIŠ TMAVÝ	Není celková intenzita tisku příliš malá?	33
	Je zapotřebí obraz (zejména fotografii) upravit? (Windows)	33
BARVY JSOU POSUNUTÉ	Použili jste funkci „Nastavení registrace“?	33
TEXT A ČÁRY JSOU SLABÉ A ŠPATNĚ VIDITELNÉ	Byla barevná data vytisknuta černobíle? (Windows)	34
	Není celková intenzita tisku příliš malá?	34
	Jsou na originálu jemné čáry?	34



Problém	Pokyn ke kontrole	Strana
ČÁST OBRAZU JE OŘÍZNUTÁ	Odpovídá velikost papíru, zadaná v tiskové úloze, velikosti papíru vloženého do zásobníku?	34
	Je nastavení orientace tisku (na výšku nebo na šířku) správné?	34
	Jsou v aplikaci v nastavení rozvržení dokumentu zadány správně okraje?	34
OBRAZ JE PŘEVRÁCENÝ HLAVOU DOLŮ	Používáte typ papíru (obálky, děrovaný papír atd.), který lze vložit jen s určitou orientací?	35
	Je pro oboustranný tisk zvolena správná pozice vazby?	35
MNOHO ZNAKŮ SE VYTISKNE NESPRÁVNĚ	Je počítač nebo zařízení v nestabilním stavu?	35
PO VÝMĚNĚ ROUTERU NEMOHU TISKOUT NA PŘÍSTROJI	Je váš počítač připojen k přístroji?	36

NELZE TISKOUT



Pokyn ke kontrole



Řešení

Je počítač správně připojen k zařízení?	■ Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen do konektoru LAN na počítači a zařízení. Jste-li připojeni k síti, ujistěte se také, že je kabel sítě LAN správně připojen do rozbočovače. ► Umístění napájení a konektorů (strana 4)
Je zařízení připojeno ke stejné síti (např. LAN) jako počítač?	■ Zařízení musí být připojeno ke stejné síti jako počítač. Pokud nevíte, ke které síti je zařízení připojeno, zeptejte se administrátora sítě.
Je správně nastavena IP adresa? (Windows)	■ Zkontrolujte nastavení IP adresy. Pokud zařízení nemá stálou IP adresu (zařízení získává IP adresu ze serveru DHCP), nebude tisk při změně IP adresy možný. IP adresu zařízení můžete zkontrolovat pomocí položky [Statut sítě] v režimu nastavení. Pokud se IP adresa změnila, změňte nastavení portu v ovladači tiskárny. ⇒ Nastavení → [Stav] → [Statut sítě] Viz: Návod pro instalaci softwaru Pokud se IP adresa často mění, doporučuje se přiřadit zařízení stálou IP adresu. ⇒ Nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Nastavení sítě]
Používáte port tiskárny vytvořený pomocí standardního portu TCP/IP? (Windows)	■ Zkontrolujte nastavení počítače. Jestliže se ve Windows používá port vytvořený pomocí standardního portu TCP/IP a políčko [Povolit odesílání stavu protokolu SNMP] je zaškrtnuto (☒) , tisk nemusí probíhat správně. Zrušte zaškrtnutí políčka [Povolit odesílání stavu protokolu SNMP] (☐). Viz: Návod pro instalaci softwaru
Je počítač v nestabilním stavu?	■ Restartujte počítač. Někdy není tisk možný, když je současně spuštěno více aplikací nebo na pevném disku není dostatek paměti nebo místa. Restartujte počítač.



Pokyn ke kontrole



Řešení

Je zařízení správně nastaveno v aplikaci, kterou používáte pro tisk?

- Zkontrolujte, zda byl v okně tisku aplikace zvolen ovladač tiskárny zařízení. Pokud se ovladač tiskárny zařízení neobjeví na seznamu dostupných ovladačů tiskárny, může být chybně nainstalován. Odinstalujte ovladač tiskárny a pak jej nainstalujte znovu.
Viz: Návod pro instalaci softwaru

Pracují síťová propojovací zařízení správně?

- Ujistěte se, že směrovače a jiná síťová propojovací zařízení pracují správně. Pokud není zařízení napájeno nebo je v chybovém stavu, podívejte se do příručky k zařízení a problém odstraňte.

Není nastavený časový limit I/O příliš krátký?

- Obraťte se na administrátora.
Je-li časový limit I/O příliš krátký, může při zápisu do tiskárny nastat chyba. Požádejte administrátora zařízení o nastavení vhodného času v položce „Časový Limit I/O“.
⇒ Nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Nastavení Tiskárny] → [Nastavení Podmínky] → [Časový Limit I/O].

Vytiskla se stránka oznámení?

- Zkontrolujte stránku oznámení.
Stránka oznámení se tiskne z důvodu indikace příčiny problému, pokud nelze tiskovou úlohu zpracovat podle zadání a příčina se nezobrazí na displeji. Přečtěte si vytisknutou stránku a proveďte příslušná opatření.
Stránka oznámení se vytiskne například v následujících situacích.
 - Tisková úloha je příliš velká, než aby se vešla do paměti.
 - Je zadána funkce, která byla zakázána administrátorem.
 Ve výchozím nastavení výrobce je tisk stránky oznámení vypnut.

Byly funkce vypnuty administrátorem?

- Obraťte se na administrátora.
Je-li zapnuta autorizace uživatele, může být požadovaná funkce ve vašem uživatelském nastavení zakázána. Obraťte se na administrátora.

Uložili jste nastavení v možnosti Nastavení podmínky, která nelze použít s aktuální konfigurací možností?

- Inicializujte možnost Nastavení podmínky.
Pokud změníte konfiguraci možností po změně možnosti Nastavení podmínky, obrazovka Nastavení tisku se nemusí zobrazit. Vraťte se k původní konfiguraci možností nebo inicializujte možnost Nastavení podmínky.



NEVÍM, KTERÝ OVLADAČ TISKÁRNY NAINSTALOVAT



Pokyn ke kontrole



Řešení

Před instalací zkontrolujte vlastnosti každého ovladače tiskárny.

- Každý ovladač tiskárny má specifické vlastnosti/funkce. Nainstalujte a používejte ovladač tiskárny, který odpovídá vašim potřebám.
 - Ovladač tiskárny PCL6
Přístroj podporuje řídicí jazyk tiskárny Hewlett-Packard PLC6.
Tiskne rychle a je dobrý pro běžné tiskové úlohy.
 - Ovladač tiskárny PS
Ovladač tiskárny PS podporuje jazyk popisu stránky PostScript 3 vyvinutý společností Adobe.
Dokonalá reprodukce obrazu včetně jemné grafiky.
 - Ovladač PPD
Ovladač PPD umožňuje přístroji používat standardní ovladač tiskárny PS systému Windows.



NEVÍM, JAK ZRUŠIT TISK



Pokyn ke kontrole

Tisk můžete zrušit podle následujících pokynů.



Řešení

- Pokud tisková data nebyla zařazena do tiskové fronty zařízení, nahlédněte do příručky k operačnímu systému nebo aplikace. Pokud tisková data zařazena do tiskové fronty zařízení byla, klepněte na tlačítko [Stav Úlohy], [Řadič] nebo [Pořadí Úloh] a v seznamu vyberte úlohu, kterou chcete odstranit. Otevřete panel akcí a klepněte na položku [Zastavit/smazat]. Objeví se zpráva pro potvrzení zrušení. Klepněte na tlačítko [Zrušit].



NELZE PROVÉST BAREVNÝ TISK



Pokyn ke kontrole

Je barevný režim nastaven na možnost „Barevný“?



Řešení

- Vyberte pro barevný režim nastavení „Auto“ nebo „Barevný“. Systém Windows: Nastavení se volí na záložce [Hlavní] ovladače tiskárny. Počítače Mac: Nastavení barevného režimu se konfiguruje v nabídce [Image Quality] v okně tisku. Ve Windows lze toto nastavení provést v ovladači tiskárny na záložce [Kvalita].

Byly funkce vypnuty administrátorem?

- Obratě se na administrátora. Je-li zapnuta autorizace uživatele, může být požadovaná funkce ve vašem uživatelském nastavení zakázána.



NEVÍM, JAK PŘEPÍNAT MEZI BAREVNÝM A ČERNOBÍLÝM TISKEM



Pokyn ke kontrole

Nastavení barevného režimu se provádí v ovladači tiskárny.



Řešení

- Nastavení se volí na záložce [Hlavní] ovladače tiskárny. V případě barevného tisku vyberte položku [Barevný]. V případě černobílého tisku vyberte položku „Stupně šedi“.



NEVÍM, JAK SE TISKNE NA SPECIÁLNÍ MÉDIA (POHLEDNICE, OBÁLKY ATD.)



Pokyn ke kontrole

Obálky a další zvláštní média vkládejte pomocného zásobníku.



Řešení

- Po vložení média nastavte formát papíru a papír v nabídce [Nastavení zásobníku] na výchozí obrazovce. Podrobnosti o způsobu nastavení papíru a typu a formátu papíru, jako je typ obálky atd., naleznete v Návodu k použití. Po dokončení nastavení v zařízení nastavte na kartě [Hlavní] ovladače tiskárny odpovídajícím způsobem "Formát originálu" a "Formát papíru".



NELZE PROVÉST OBOUSTRANNÝ TISK



Pokyn ke kontrole

Není ve vybraném zásobníku nastaven takový typ papíru, který nelze použít pro oboustranný tisk?



Řešení

- Zkontrolujte v režimu nastavení položku „Nastavení zásobníku papíru“.
⇒ Nastavení → [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení papíru] → [Nastavení zásobníku papíru] → [Registrace zásobníku] → [Podávání schválené úlohy]
Na výchozí obrazovce zkontrolujte položku [Nastavení zásobníku]. Klepněte na vybraný zásobník a na otevřené obrazovce klepněte na tlačítko [Vlastnoti papíru].
Pokud je zaškrtnuté políčko [Vypnout Duplex] na obrazovce vlastností papíru zaškrtnuté (), zásobník nelze použít pro oboustranný tisk. Změňte nastavení typu papíru na typ, který lze použít pro oboustranný tisk.

Používáte speciální velikost nebo typ papíru?

- Typy a velikosti papírů, které lze použít pro oboustranné kopírování, naleznete v části „PARAMETRY“ v dokumentu Úvodní návod.

Byly funkce vypnuty administrátorem?

- Obraťte se na administrátora.
Některé funkce mohly být vypnuty v režimu nastavení. Obraťte se na administrátora.
Je-li zapnuta autorizace uživatele, může být požadovaná funkce ve vašem uživatelském nastavení zakázána. Obraťte se na administrátora.



PŘÍMÝ TISK SOUBORU VE SDÍLENÉ SLOŽCE V POČÍTAČI NENÍ MOŽNÝ



Pokyn ke kontrole

Je v zařízení zapnuta funkce [Nastavení IPsec]?



Řešení

- Obráťte se na administrátora.
Je-li v režimu nastavení zapnuta položka [Nastavení IPsec], nemusí být ve vašem počítačovém prostředí možný přímý tisk souboru ze sdílené složky. Informace o položce [Nastavení IPsec] získáte od administrátora.
⇒ Nastavení → [Bezpečnostní Nastavení] → [Nastavení IPsec]



ZÁSOBNÍK NEBO JINÉ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ NAINSTALOVANÉ V PRODUKTU NELZE POUŽÍT



Pokyn ke kontrole

Je příslušenství, které je nainstalováno v zařízení, nakonfigurováno v ovladači tiskárny?



Řešení

- Otevřete dialogové okno vlastností tiskárny a na záložce [Volby] klikněte na položku [Automatická konfigurace]. (Windows)
Nelze-li provést automatickou konfiguraci, nahlédněte do Návodu pro instalaci softwaru.



OBRAZ JE ZRNITÝ



Pokyn ke kontrole

Je nastavení ovladače tiskárny vhodné pro danou tiskovou úlohu?



Řešení

- Zkontrolujte nastavení ovladače tiskárny.
Při volbě nastavení tisku vyberte režim tisku [600dpi] nebo [600dpi (Vysoká kvalita)].
Systém Windows: Nastavení rozlišení se zadává na záložce [Kvalita obrazu] v okně vlastností ovladače tiskárny.
macOS: Vyberte rozlišení v nabídce [Image Quality] v okně tisku.



OBRAZ JE PŘÍLIŠ SVĚTLÝ NEBO PŘÍLIŠ TMAVÝ



Pokyn ke kontrole

Není celková intenzita tisku příliš malá?

Je zapotřebí obraz (zejména fotografii) upravit? (Windows)



Řešení

- Pomocí nastavení níže změňte celkovou intenzitu tisku.
Vyberte „Nastavení (správce)“ – [Systémové nastavení] → [Nastavení kvality obrazu] → [Kvalita obrazu tisku] → [Nastavení kvality obrazu]. Nastavte výchozí nastavení [2] na možnost [3 (Ostrost)], která zvýší celkovou hustotu, případně vyberte možnost [1 (Vyhlazení)], která celkovou hustotu sníží.
Toto nastavení lze provést samostatně pro barevný a černobílý režim.
- Zkontrolujte nastavení ovladače tiskárny.
Upravte jas a kontrast prostřednictvím možnosti [Kvalita obrazu] na záložce [Nastavení barev] ovladače tiskárny. Pomocí těchto nastavení proveďte jednoduché opravy, například pokud nemáte v počítači nainstalovaný software pro editaci obrázků.



BARVY JSOU POSUNUTÉ



Pokyn ke kontrole

Použili jste funkci „Nastavení registrace“?



Řešení

- Požádejte administrátora o provedení akce „Nastavení registrace“.
⇒ Nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Nastavení kvality obrazu] → [Souhrnné nastavení] → [Nastavení registrace].
Jsou-li barevné tóny posunuté, použijte po nastavení registrace funkci [Auto kalibrace barev (pro tisk)]. (Jsou-li barvy po kalibraci stále posunuté, opakování kalibrace může výsledky zlepšit.)
⇒ Nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Nastavení kvality obrazu] → [Běžné funkce] → [Auto kalibrace barev (pro tisk)]



TEXT A ČÁRY JSOU SLABÉ A ŠPATNĚ VIDITELNÉ



Pokyn ke kontrole



Řešení

**Byla barevná data vytisknuta černobíle?
(Windows)**

■ Zkontrolujte nastavení ovladače tiskárny.
Když se barevný text a čáry tisknou černobíle, mohou být slabé a málo výrazné. Abyste převedli barevný text nebo čáry (plochy), které by se mohly vytisknout nevýrazně, na černobílá data, zvolte na záložce [Kvalita obrazu] v ovladači tiskárny položku [Text černý] nebo [Vektor černý]. (Korekce rastrových dat, např. rastrových obrázků, není možná.)

Není celková intenzita tisku příliš malá?

■ Pomocí nastavení níže změňte celkovou intenzitu tisku.
Vyberte Nastavení (správce) – [Systémové nastavení] → [Nastavení kvality obrazu] → [Kvalita obrazu tisku] → [Nastavení kvality obrazu]. Nastavte výchozí nastavení [2] na možnost [3 (Ostrost)], která zvýší celkovou hustotu, případně vyberte možnost [1 (Vyhlazení)], která celkovou hustotu sníží.
Toto nastavení lze provést samostatně pro barevný a černobílý režim.

Jsou na originálu jemné čáry?

■ Změňte tloušťku konkrétních tištěných čar.
Vyberte Nastavení (webová verze) – [Systémové nastavení] → [Nastavení kvality obrazu] → [Kvalita obrazu tisku] → [Barevná čára s nastavením]. Zvýšením hodnoty výchozího nastavení [5] budou čáry silnější, snížením této hodnoty budou čáry tenčí. (Změna textu a rastrových dat, např. rastrových obrázků, není možná.)



ČÁST OBRAZU JE OŘÍZNUTÁ



Pokyn ke kontrole



Řešení

Odpovídá velikost papíru, zadaná v tiskové úloze, velikosti papíru vloženého do zásobníku?

■ Ujistěte se, že nastavení velikosti papíru odpovídá velikosti papíru vloženého do zásobníku.
Systém Windows: Nastavení se volí na záložce [Zdroj papíru] ovladače tiskárny. Pokud zvolíte položku [Zásobník], zkontrolujte vložený papír a nastavení velikosti papíru.
Počítače Mac: Nastavení se volí v nabídce [Nastavení stránky].

Je nastavení orientace tisku (na výšku nebo na šířku) správné?

■ Nastavte orientaci tisku podle tisknutého obrazu.
Systém Windows: Nastavení se volí na záložce [Hlavní] ovladače tiskárny.
Počítače Mac: Nastavení se volí v nabídce [Nastavení stránky].

Jsou v aplikaci v nastavení rozvržení dokumentu zadány správně okraje?

■ Vyberte v nastavení rozvržení v aplikaci vhodnou velikost papíru a okraje. Přesahuje-li obraz tiskovou oblast zařízení, bude okraj oříznut.



OBRAZ JE PŘEVŘÁCENÝ HLAVOU DOLŮ



Pokyn ke kontrole

Používáte typ papíru (obálky, děrovaný papír atd.), který lze vložit jen s určitou orientací?



Řešení

- Před vytištěním otočte obraz o 180 stupňů.
Jsou-li velikost obrazu a papíru stejné, ale liší-li se orientace, orientace obrazu se automaticky změní podle papíru. Pokud však lze papír vkládat jen s určenou orientací, může se obraz vytisknout vzhůru nohama. V takovém případě otočte obraz před tiskem o 180 stupňů.
Systém Windows: Nastavení se volí na záložce [Hlavní] v nabídce „Orientace“ ovladače tiskárny.
Počítače Mac: Nastavení se volí v nabídce [Layout] v okně tisku.

Je pro oboustranný tisk zvolena správná pozice vazby?

- Je třeba nastavit správnou pozici vazby.
Je-li při oboustranném tisku v nabídce pozice vazby nastavena vazba bloku, je každá druhá strana tištěna vzhůru nohama.
Systém Windows: Nastavení se volí na záložce [Hlavní] ovladače tiskárny.
Počítače Mac: Nastavení se volí v nabídce [Layout] v okně tisku.



MNOHO ZNAKŮ SE VYTISKNE NESPRÁVNĚ



Pokyn ke kontrole

Je počítač nebo zařízení v nestabilním stavu?



Řešení

- Zrušte tisk, restartujte počítač a zařízení a zkuste tisknout znovu.
Pokud zbývá v paměti nebo na pevném disku počítače málo místa nebo je v zařízení zařazen vysoký počet úloh a zbývá málo místa, mohou se znaky textu vytisknout nesprávně.
Zrušení tisku:
 - Systém Windows:
Dvakrát klikněte na ikonu tiskárny, která se objeví v pravé dolní části hlavního panelu, a v nabídce [Tiskárna] klikněte na možnost „Zrušit tisk všech dokumentů“ (nebo „Vymazat tisknuté dokumenty“).
 - Počítače Mac:
Dvakrát klikněte na název zařízení v seznamu tiskáren, vyberte úlohu, kterou chcete smazat, a smažte ji.
 - Na zařízení:
Klepněte na displej stavu úlohy na ovládacím panelu, poté na záložku [Tisk] (obrazovka se změní), tlačítko tiskové úlohy, kterou chcete smazat, a tlačítko [Zastavit/smazat]. Objeví se zpráva pro potvrzení zrušení. Klepněte na tlačítko [Zrušit].
Pokud se znaky tisknou nesprávně i po restartu, požádejte administrátora o prodloužení limitu [Časový Limit I/O] v režimu nastavení.
⇒ Nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Nastavení Tiskárny] → [Nastavení Podmínky] → [Časový Limit I/O].
Pokud se znaky tisknou nesprávně i po provedení výše uvedených opatření, odeberte a znovu nainstalujte ovladač tiskárny.



PO VÝMĚNĚ ROUTERU NEMOHU TISKNOT NA PŘÍSTROJI



Pokyn ke kontrole



Řešení

Je váš počítač připojen k přístroji?

- Je možné, že síťové propojení vašeho počítače a přístroje nefunguje správně. Zkontrolujte IP adresu přístroje a svého počítače. Ujistěte se, že se váš počítač dokáže spojit s přístrojem. Také zkontrolujte, zda je zadán správný tiskový port v nastavení počítače.
 - Zkontrolujte nastavení IP adresy.

Pokud zařízení nemá stálou IP adresu (zařízení získává IP adresu ze serveru DHCP), nebude tisk při změně IP adresy možný.
IP adresu zařízení můžete zkontrolovat pomocí položky [Statut sítě] v režimu nastavení. Pokud se IP adresa změnila, změňte nastavení portu v ovladači tiskárny.
⇒ „Nastavení“ → [Stav] → [Statut sítě]
Viz: Návod pro instalaci softwaru
Pokud se IP adresa často mění, doporučuje se přiřadit zařízení stálou IP adresu.
⇒ „Nastavení (administrátor)“ → [Systémové nastavení] → [Nastavení sítě]
 - Zkontrolujte, zda je na počítači nastaven správný tiskový port.

Systém Windows:
Klikněte na tlačítko [Start], vyberte možnost [Nastavení] → [Zařízení] → [Zařízení a tiskárny]. (V systému Windows 8.1 / Windows Server 2012 klikněte pravým tlačítkem na tlačítko [Start], vyberte možnost [Ovládací panely] → [Zobrazit zařízení a tiskárny] (nebo [Zařízení a tiskárny]).)
(V systému Windows 7 / Windows Server 2008 klikněte na tlačítko [Start] a zvolte možnost [Zařízení a tiskárny].)
Vyberte tiskárnu a klikněte na ni pravým tlačítkem → [Vlastnosti tiskárny] → [Port]
Počítače Mac:
Vymažte a poté znovu nainstalujte tiskárnu.



KONTROLNÍ SEZNAM

Byly funkce vypnuty administrátorem?

Některé funkce mohly být vypnuty v režimu nastavení. Je-li zapnuta autorizace uživatele, může být požadovaná funkce ve vašem uživatelském nastavení zakázána. Obraťte se na administrátora.

Problém	Pokyn ke kontrole	Strana
NEPROBÍHÁ PŘENOS	Je telefonní linka správně připojena?	38
	Je pro linku nastaven správný režim vytáčení?	38
	Je signalizováno obsazení linky?	38
	Došlo k chybě komunikace?	38
	Objevila se zpráva oznamující, že je plná paměť?	38
	Indikuje obrazovka stavu úlohy (dokončené úlohy) nebo hlášení o transakci, že přenos neproběhl úspěšně?	39
	Umístili jste přehnutý originál?	39
	Je zadána správná podadresa a přístupový kód? (Při použití komunikace pomocí f-kódu)	39
PŘENESENÝ FAX SE U PŘÍJEMCE VYTISKNE JAKO PRÁZDNÁ STRÁNKA	Je originál vložen správně lícem nahoru nebo dolů?	39
	Používá-li přijímací zařízení termopapír, nebyl termopapír vložen špatnou stranou směrem ven?	39
PŘIJÍMAJÍCÍ FAXOVÉ ZAŘÍZENÍ PŘENESENÝ FAX ZMENŠÍ	Bylo nastaveno odeslání s otočením?	39
PŘENOS SE NEZAHÁJÍ VE ZVOLENÝ ČAS	Je na hodinách zařízení nastaven správný čas?	40
	Probíhá přenos?	40
PO PŘIJETÍ NEPROBĚHNE TISK	Objeví se obrazovka k zadání hesla?	40
	Je v režimu nastavení vypnuta funkce tisku s oříznutím (administrátor)?	40
	Je zapnuto předávání přijatého faxu (funkce příchozího routování)?	40
	Má papír jinou velikost, než jakou může zařízení při přijetí faxu vytisknout?	40
NELZE POUŽÍT RUČNÍ PŘÍJEM / VYVOLÁVÁNÍ PŘÍJMU	Zbývá málo volné paměti?	41
PŘIJATÝ OBRAZ JE NEVÝRAZNÝ	Je faxovaný originál také nevýrazný?	41
ZAŘÍZENÍ NEZAHÁJÍ PŘÍJEM FAXU	Byl v režimu nastavení nastaven režim příjmu na možnost [Manuál.Příjem]?	41
	Zbývá málo volné paměti?	41
NELZE VYTOČIT ČÍSLO	Je připojen externí telefon?	42
	Je linka obsazená?	42
S DRUHOU STRANOU NELZE HOVOŘIT	Použili jste funkci vytáčení pomocí reproduktoru?	42
NELZE ULOŽIT ADRESU (TLAČÍTKO PŘEDVOLBY PRO JEDNOTLIVÉ ADRESY NEBO SKUPINY)	Nebyl již uložen maximální počet tlačítek?	43
NELZE UPRAVIT ANI SMAZAT ADRESU (TLAČÍTKO PŘEDVOLBY PRO JEDNOTLIVÉ ADRESY NEBO SKUPINY)	Bylo tlačítko použito v rezervovaném nebo probíhajícím odesílání?	43
	Byly funkce vypnuty administrátorem?	43
	Aktivoval administrátor funkci, která zabráňuje úpravám/mazání?	43
CHCI ZKONTROLOVAT HISTORII ODESÍLÁNÍ/PŘÍJMU	Stiskněte tlačítko [Historie odeslání]. (Jen historie odesílání)	43
	Zkontrolujte pomocí tlačítka [Stav Úlohy].	43
NEVÍM, JAK PŘEDÁVAT PŘIJATÉ FAXY	Použijte nastavení pro předávání přijatých faxů v režimu nastavení.	44
NEVÍM, JAK ZOBRAZIT NÁHLED PŘIJATÝCH FAXŮ	Povolte nastavení náhledu obrazu pro přijaté faxy v režimu nastavení.	44



Problém	Pokyn ke kontrole	Strana
ZVUKY UPOZORNĚNÍ JSOU PŘÍLIŠ HLASITÉ NEBO TICHÉ, PŘÍPADNĚ NEJSOU SLYŠET VŮBEC (ÚPRAVA HLASITOSTI)	Upravili jste hlasitost v nastavení reproduktoru v režimu nastavení?	45
	V režimu nastavení v možnosti Zvuk dokončení můžete upravit hlasitost zvukového upozornění na dokončení skenování originálu.	45
NEVÍM, JAK ULOŽIT NEBO VYTISKNOUT INFORMACE O ODESÍLATELI	Informace o odesílateli můžete uložit v položce „Nastavení vlastního jména a cíle“ v režimu nastavení.	45
NEFUNGUJE VYSÍLÁNÍ	Není v režimu nastavení (administrátor) vypnuta funkce Vysílání?	45
INDIKÁTOR PŘÍJMU FAXU / DAT SE NEVYPNE	Nebrání v tisku přijatých faxů nějaká chyba?	46
NEVÍM, JAK PŘI ODESÍLÁNÍ FAXU ZKONTROLOVAT ADRESU	Klepněte na tlačítko [Přehled adres].	46
	Je možnost „Cíl faxu. Potvrzovací režim“ zapnuta v režimu nastavení?	46



NEPROBÍHÁ PŘENOS



Pokyn ke kontrole



Řešení

Je telefonní linka správně připojena?	■ Zkontrolujte konektor telefonní linky, zásuvku v místnosti a všechny adaptéry linky a ujistěte se, že jsou všechna připojení v pořádku. ► Umístění napájení a konektorů (strana 4)
Je pro linku nastaven správný režim vytáčení?	■ Požádejte administrátora, aby ověřil správnost nastavení možnosti „Nastavení Režimu Vytáčení“ pro linku, kterou používáte. Vyberte v režimu nastavení (administrátor) typ telefonní linky v části „Nastavení Režimu Vytáčení“. ⇒ Nastavení → [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení Režimu Vytáčení]
Je signalizováno obsazení linky?	■ Je-li signalizováno obsazení linky, přenos je dočasně zrušen a za krátkou dobu proběhne automaticky nový pokus. Výchozí nastavení výrobce: Dva pokusy v 3minutových intervalech. ⇒ Nastavení → [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení odeslání] → [Vyvolání v případě obsazené linky] Chcete-li zrušit přenos, klepněte na ovládacím panelu na displej stavu úlohy, poté na tlačítko úlohy, kterou chcete smazat, a tlačítko [Zastavit/smazat] na panelu akcí. Objeví se zpráva pro potvrzení zrušení. Klepněte na tlačítko [Zrušit].
Došlo k chybě komunikace?	■ Dojde-li k chybě bránící v přenosu, přenos bude dočasně zrušen a za krátkou dobu proběhne automaticky nový pokus. Výchozí nastavení výrobce: Dva pokusy v 3minutových intervalech. ⇒ Nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení odeslání] → [Vyvolání v případě komunikační chyby] Chcete-li zrušit přenos, klepněte na ovládacím panelu na displej stavu úlohy, poté na tlačítko úlohy, kterou chcete smazat, a tlačítko [Zastavit/smazat] na panelu akcí. Objeví se zpráva pro potvrzení zrušení. Klepněte na tlačítko [Zrušit]. Zařízení podporuje režim opravy chyb (ECM) a je nakonfigurováno tak, aby znovu automaticky odeslalo část faxu, která byla deformována kvůli šumu na lince. ⇒ Nastavení → [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Výchozí Nastavení] → [ECM]
Objevila se zpráva oznamující, že je plná paměť?	■ Rozdělte originály do sad a jednotlivé sady odešlete faxem zvlášť, případně použijte funkci přímého přenosu. Pokud se paměť zaplní, bude přenos zrušen.



Pokyn ke kontrole



Řešení

Indikuje obrazovka stavu úlohy (dokončené úlohy) nebo hlášení o transakci, že přenos neproběhl úspěšně?

- Proveďte přenos znovu.
Je-li přenos po provedení opakovaného vytáčení podle nastavení [Vyvolání v případě obsazené linky] nebo [Vyvolání v případě komunikační chyby] stále neúspěšný, bude neúspěšná operace indikována na displeji stavu úlohy a v hlášení o transakci.

Umístili jste přehnutý originál?

- Podle pokynů na displeji originál rozložte, znovu jej umístěte do automatického podavače dokumentů a znovu jej naskenujte.

Je zadána správná podadresa a přístupový kód? (Při použití komunikace pomocí f-kódu)

- S obsluhou druhého zařízení se ujistěte, že je zadána správná podadresa a přístupový kód.



PŘENESENÝ FAX SE U PŘÍJEMCE VYTISKNE JAKO PRÁZDNÁ STRÁNKA



Pokyn ke kontrole



Řešení

Je originál vložen správně lícem nahoru nebo dolů?

- Originál znovu umístěte ve správné orientaci a znovu jej odešlete.
Když používáte sklo, musí originál ležet na skle lícem dolů. Když používáte automatický podavač dokumentů, musí být originál vložen lícem nahoru. Znovu správně vložte originál a znovu fax odešlete.

Používá-li přijímačící zařízení termopapír, nebyl termopapír vložen špatnou stranou směrem ven?

- Ověřte to u obsluhy druhého zařízení.



PŘIJÍMAJÍCÍ FAXOVÉ ZAŘÍZENÍ PŘENESENÝ FAX ZMENŠÍ



Pokyn ke kontrole



Řešení

Bylo nastaveno odeslání s otočením?

- Před přenosem zapněte možnost „Nastavení Rotace Odesílání“.
Není-li zapnuta možnost [Nastavení Rotace Odesílání] (obraz se neotočí), může být originál umístěný svisle přijímačím zařízením zmenšen.
⇒ Nastavení → [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení odeslání] → [Nastavení Rotace Odesílání] →



PŘENOS SE NEZAHÁJÍ VE ZVOLENÝ ČAS



Pokyn ke kontrole



Řešení

Je na hodinách zařízení nastaven správný čas?

■ Nastavte na hodinách správný čas.

⇒ Nastavení → [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Ovládání Zařízení] → [Hodiny]

Probíhá přenos?

■ Pokud probíhá jiný přenos, když nadejte zadaný čas, načasovaný přenos se spustí po dokončení tohoto přenosu.



PO PŘIJETÍ NEPROBĚHNE TISK



Pokyn ke kontrole



Řešení

Objeví se obrazovka k zadání hesla?

■ Pomocí číselných tlačítek zadejte správné heslo.

Je povolena možnost [Podržet nastavení pro přijatá tisková data]. Neznáte-li heslo, obraťte se na administrátora.

⇒ Nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Podržet nastavení pro přijatá tisková data]

Je v režimu nastavení vypnuta funkce tisku s oříznutím (administrátor)?

■ Vložte papír stejné velikosti jako přijatý fax.

Je-li v režimu nastavení (administrátor) povolena možnost [Tisk v aktuální velikosti odstřížení vypnuto] v nastavení [Nastavení Typu Tisku] a je přijat fax větší velikosti než jakýkoli vložený papír, je fax přijat a uložen do paměti bez vytištění.

⇒ Nastavení → [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení přijetí] → [Nastavení Typu Tisku]

Je zapnuto předávání přijatého faxu (funkce příchozího routování)?

■ Potřebujete-li vytisknout přijatý fax, obraťte se na administrátora.

Je-li funkce příchozího routování zapnuta, jsou přijaté faxy automaticky předávány na zadanou adresu. Je-li při zapnutém příchozím routování zvolena možnost [Tisknou při chybě], vytisknou se přijaté faxy pouze při výskytu chyby.

⇒ Nastavení (administrátor) → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení)] → [Nastavení administrace] → [Nastavení příchozího směrování]

Má papír jinou velikost, než jakou může zařízení při přijetí faxu vytisknout?

■ Pokud je v přístroji vložen jiný papír než papír následujícího formátu, tisk se neprovede, i když je přijat fax.

• Země nebo oblast typu AB: A5, B5, A4, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13-1/2"

• Země nebo oblast palcového typu: 5-1/2" x 8-1/2", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 14", A4



NELZE POUŽÍT RUČNÍ PŘÍJEM / VYVOLÁVÁNÍ PŘÍJMU



Pokyn ke kontrole



Řešení

Zbývá málo volné paměti?

- Platí-li některá z následujících možností, vytisknutím nebo smazáním přijatých faxů zvětšíte dostupnou kapacitu paměti pro příjem faxů.
 - Paměť obsahuje data přijatá se zapnutým nastavením kontroly přijatého obrazu.
 - Paměť obsahuje data přijatá pomocí funkce Důvěrný příjem nebo data chráněná heslem.
 - Fax je uložen v paměťové schránce.



PŘIJATÝ OBRAZ JE NEVÝRAZNÝ



Pokyn ke kontrole



Řešení

Je faxovaný originál také nevýrazný?

- Požádejte druhou stranu, aby fax odeslala znovu s použitím vhodné expozice (tmavší obraz).



ZAŘÍZENÍ NEZAHÁJÍ PŘÍJEM FAXU



Pokyn ke kontrole



Řešení

Byl v režimu nastavení nastaven režim příjmu na možnost [Manuál.Příjem]?

- Nastavte režim příjmu na možnost [Auto Příjem].
Nastavíte-li režim příjmu na možnost [Manuál.Příjem], zařízení nepřijme faxy automaticky.
⇒ Nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Data faxu Příjem/Přeposlání (Manual)] → [Nastavení přijetí]
Pokud je v režimu nastavení vybrána možnost [Přepnutí z manuálního na automatické přijetí.] a je přijat fax v režimu ručního příjmu, zařízení se automaticky přepne na automatický příjem poté, co zazní zadaný počet vyzvánění a je přijat fax.
Požádejte administrátora, aby toto nastavení zapnul.
⇒ Nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení přijetí] → [Přepnutí z manuálního na automatické přijetí.] → [Přepnutí na automatický příjem] →

Zbývá málo volné paměti?

- Uvolněte paměť.
 - Paměť obsahuje data přijatá se zapnutým nastavením kontroly přijatého obrazu.
 - Paměť obsahuje data přijatá pomocí funkce Důvěrný příjem nebo data chráněná heslem.
 - Fax je uložen v paměťové schránce.



NELZE VYTOČIT ČÍSLO



Pokyn ke kontrole



Řešení

Je připojen externí telefon?

- Zkontrolujte připojení.
Zkontrolujte konektor telefonní linky, zásuvku v místnosti a všechny adaptéry linky a ujistěte se, že jsou všechna připojení v pořádku.

Je linka obsazená?

- Počkejte, až komunikace skončí.



S DRUHOU STRANOU NELZE HOVOŘIT



Pokyn ke kontrole



Řešení

Použili jste funkci vytáčení pomocí reproduktoru?

- Použijte externí telefon.
Používáte-li funkci vytáčení pomocí reproduktoru, uslyšíte hlas druhé strany, ale tato osoba váš hlas neuslyší. Použijte externí telefon. (Není-li nainstalován externí telefon, s druhou stranou nemůžete hovořit.)



NELZE ULOŽIT ADRESU (TLAČÍTKO PŘEDVOLBY PRO JEDNOTLIVÉ ADRESY NEBO SKUPINY)



Pokyn ke kontrole

Nebyl již uložen maximální počet tlačítek?



Řešení

- Upravte počet uložených tlačítek.
Smažte adresy (tlačítka předvolby pro jednotlivé adresy nebo skupiny), které nejsou používány.



NELZE UPRAVIT ANI SMAZAT ADRESU (TLAČÍTKO PŘEDVOLBY PRO JEDNOTLIVÉ ADRESY NEBO SKUPINY)



Pokyn ke kontrole

Bylo tlačítko použito v rezervovaném nebo probíhajícím odesílání?

Byly funkce vypnuty administrátorem?

Aktivoval administrátor funkci, která zabraňuje úpravám/mazání?



Řešení

- Počkejte, dokud odesílání neskončí, nebo zrušte rezervované odesílání a pak tlačítko upravte nebo smažte.
- Obraťte se na administrátora.
Některé funkce mohly být vypnuty v režimu nastavení.
- Obraťte se na administrátora.
Aktivoval-li administrátor například nastavení [Nastavení příchozího směrování], nelze tlačítka upravovat ani mazat.
⇒ Nastavení (administrátor) → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení)] → [Nastavení příchozího směrování]



CHCI ZKONTROLOVAT HISTORII ODESÍLÁNÍ/PŘÍJMU



Pokyn ke kontrole

Stiskněte tlačítko [Historie odeslání].
(Jen historie odeslání)

Zkontrolujte pomocí tlačítka [Stav Úlohy].



Řešení

- Klepnutím na tlačítko [Historie odeslání] (režim Snadné faxování) zobrazíte historii odeslání. V normálním režimu klepněte na panelu akcí na tlačítko [Historie odeslání].
- Klepněte na tlačítko [Stav Úlohy] a klepnutím na tlačítko [Fax] zkontrolujte stav úloh faxu. Chcete-li zkontrolovat předchozí historie odeslání nebo příjmu, klepněte na tlačítko [Dokončeno]. Chcete-li vytisknout výsledky komunikací, otevřete panel akcí a klepněte na možnost [Zpráva o odeslání tisknutého obrazu].



NEVÍM, JAK PŘEDÁVAT PŘIJATÉ FAXY



Pokyn ke kontrole

Použijte nastavení pro předávání přijatých faxů v režimu nastavení.



Řešení

- Přijaté faxy můžete předávat na předem nastavený cíl. Zapněte možnost [Nastavení příchozího směrování] v nastavení (správce) – [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení)] → [Nastavení administrace]. Klepněte na možnost [Přidat] a nastavte cíl pro předání a podmínky předání. Po dokončení nastavení budou přijaté faxy předávány podle nastavených podmínek.



NEVÍM, JAK ZOBRAZIT NÁHLED PŘIJATÝCH FAXŮ



Pokyn ke kontrole

Povolte nastavení náhledu obrazu pro přijaté faxy v režimu nastavení.



Řešení

- Přijaté faxy můžete předávat na předem nastavený cíl. Zapněte možnost [Přijátá data nastavení kontroly obrazu] v nastavení (správce) – [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky].
Při příjmu faxu klepněte na ikonu zobrazenou vedle tlačítka [Stav Úlohy] v horní části obrazovky. Na obrazovce Informace systému klepněte na záložku [Informace o akci] a klepněte na tlačítko [Zkontrol. fax Obraz příjmu]. Klepněte na tlačítko přijatého faxu, který chcete zkontrolovat, a klepnutím na možnost [Zkontrolovat obraz] na panelu akcí zobrazíte náhled faxu.



ZVUKY UPOZORNĚNÍ JSOU PŘÍLIŠ HLASITÉ NEBO TICHÉ, PŘÍPADNĚ NEJSOU SLYŠET VŮBEC (ÚPRAVA HLASITOSTI)



Pokyn ke kontrole

Upravili jste hlasitost v nastavení reproduktoru v režimu nastavení?

V režimu nastavení v možnosti Zvuk dokončení můžete upravit hlasitost zvukového upozornění na dokončení skenování originálu.



Řešení

- Upravte v nastavení (správce) hlasitost při zavěšeném telefonu, hlasitost vyzvánění, hlasitost monitoru linky, hlasitost signálu dokončení odeslání/příjmu a hlasitost signálu při chybě odeslání/příjmu.
⇒ Nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení zvuku] → [Nastavení zvuku pípnutí (Obecně)] → [Nastavení zvuku pípnutí (Odeslání obrazu)]
- Zvuk upozorňující na dokončení uslyšíte po naskenování originálu. V nastavení (administrátor) vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení zvuku] → [Nastavení zvuku pípnutí (Obecně)] → [Zvuk dokončení skenování (Odeslání obrazu)] a upravte hlasitost.



NEVÍM, JAK ULOŽIT NEBO VYTISKNOUT INFORMACE O ODESÍLATELI



Pokyn ke kontrole

Informace o odesílateli můžete uložit v položce „Nastavení vlastního jména a cíle“ v režimu nastavení.



Řešení

- Chcete-li uložit informace o odesílateli, vyberte nastavení (administrátor) – [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení vlastního jména a cíle].



NEFUNGUJE VYSÍLÁNÍ



Pokyn ke kontrole

Není v režimu nastavení (administrátor) vypnuta funkce Vysílání?



Řešení

- Vysílání nelze uskutečnit, pokud je zakázána tato funkce: nastavení (administrátor) – [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení odeslání] → [Zablokovat oběžník faxu].



INDIKÁTOR PŘÍJMU FAXU / DAT SE NEVYPNE



Pokyn ke kontrole



Řešení

Nebrání v tisku přijatých faxů nějaká chyba?

■ Indikátor příjmu faxu / dat bliká, jestliže se přijatý fax nevytiskne a zůstane v paměti. Chybu, která brání v tisku, smažte.



NEVÍM, JAK PŘI ODESÍLÁNÍ FAXU ZKONTROLOVAT ADRESU



Pokyn ke kontrole



Řešení

Klepněte na tlačítko [Přehled adres].

■ Klepnutím na tlačítko [Přehled adres] zobrazíte seznam adres.

Je možnost „Cíl faxu. Potvrzovací režim“ zapnuta v režimu nastavení?

■ Možnost zapněte: nastavení (administrátor) – [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení Podmínky] → [Cíl faxu Potvrzovací režim]. Pokud je toto nastavení zapnuto, při odeslání faxu se zobrazí zpráva pro potvrzení adresy, která umožňuje předejít přenosům s nesprávně zadanou adresou.



KONTROLNÍ SEZNAM

Byly funkce vypnuty administrátorem?

Některé funkce mohly být vypnuty v režimu nastavení. Je-li zapnuta autorizace uživatele, může být požadovaná funkce ve vašem uživatelském nastavení zakázána. Obraťte se na administrátora.

 Problém	 Pokyn ke kontrole	Strana
NEPROBÍHÁ PŘENOS	Zvolili jste správný cíl (informace o cíli)? Je pro cíl uložen správný údaj (e-mailová adresa nebo FTP server)?	48
	Překročil obrazový soubor limit velikosti přílohy e-mailu nastavený v režimu nastavení (administrátor)?	48
	Překročil obrazový soubor limit velikosti přílohy pro poštovní server? (Při skenování do e-mailu)	48
	Byla složka v cílovém počítači nastavena jako sdílená, aby se do ní daly posílat soubory? (Při skenování do síťové složky)	48
	Je v zařízení zapnuta funkce [Nastavení IPsec]? (Při skenování do síťové složky)	48
	Umístili jste přehnutý originál?	48
	Jsou jako cílové nastaveny přímé adresy SMTP i jiné adresy?	48
AUTOMATICKÝ VÝBĚR BAREVNÉHO REŽIMU NEFUNGUJE SPRÁVNĚ	Skenujete jeden z následujících typů originálů?	49
PŘIJATÝ SOUBOR OBRAZU NELZE OTEVŘÍT	Podporuje prohlížeč program použitý příjemcem formát přijatých obrazových dat?	49
	Zobrazila se výzva k zadání hesla?	49
NEVÍM, JAK NASTAVIT VELIKOST PŘI ODESÍLÁNÍ	Používáte snadný režim?	49
PŘENOS TRVÁ DLOUHO	Je při skenování nastaveno vhodné rozlišení?	50
CÍL JE ZVOLEN PŘEDEM	Je v režimu nastavení zapnuta možnost [Nastavení výchozí adresy]?	50
NASKENOVANÝ OBRAZ JE OŘÍZNUTÝ	Je nastavená velikost pro skenování originálu menší než skutečná velikost originálu?	50
KVALITA NASKENOVANÉHO OBRAZU JE NÍZKÁ	Je originál tištěný materiál, například kniha nebo časopis?	51
	Je při skenování barevného originálu nebo originálu ve stupních šedé nastaven barevný režim na možnost [Mono2]?	51
	Zahrnuje přenos adresy internetového faxu?	51
	Není rozlišení příliš nízké?	51
	Není poměr komprese příliš velký?	51
NASKENOVANÝ OBRAZ JE PRÁZDNÝ	Je originál vložen správně lícem nahoru nebo dolů?	51
NASKENOVANÝ OBRAZ JE PŘEVŘÁCENÝ VZHŮRU NOHAMA NEBO OTOČENÝ NA BOK	Zahrnuje přenos adresy internetového faxu?	52
BYL ZVOLEN SOUBOR FORMÁTU JPEG, ALE SOUBOR BYL VYTVOŘEN VE FORMÁTU TIFF	Zvolili jste v barevném režimu možnost [Mono2]?	52
SOUBOR JE PŘÍLIŠ VELKÝ	Byl barevný režim nastaven na možnost [Stupně šedi], když jste skenovali monochromatický originál?	52
	Není rozlišení příliš vysoké?	52
	Není poměr komprese příliš malý?	52
NELZE ULOŽIT ADRESU (TLAČÍTKO PŘEDVOLBY PRO JEDNOTLIVÉ ADRESY NEBO SKUPINY)	Nebyl již uložen maximální počet tlačítek?	53
NELZE UPRAVIT ANI SMAZAT ADRESU (TLAČÍTKO PŘEDVOLBY PRO JEDNOTLIVÉ ADRESY NEBO SKUPINY)	Bylo tlačítko použito v rezervovaném nebo probíhajícím odesílání?	53
	Aktivoval administrátor funkci, která zabráňuje úpravám/mazání?	53



Problém	Pokyn ke kontrole	Strana
CHCI ZMĚNIT FORMÁT NEBO KOMPRESI SKENOVANÉHO OBRAZU	Použijte tlačítko [Formát].	53
NEVÍM, JAK ZKONTROLOVAT ADRESU PŘI ODESÍLÁNÍ OBRAZU	Klepněte na tlačítko [Přehled adres].	53
PO VÝMĚNĚ ROUTERU NEMOHU POUŽÍVAT SKENOVÁNÍ DO SÍŤOVÉ SLOŽKY NEBO JEN SKENOVÁNÍ	Změnila se IP adresa přístroje?	54



NEPROBÍHÁ PŘENOS



Pokyn ke kontrole



Řešení

Zvolili jste správný cíl (informace o cíli)? Je pro cíl uložen správný údaj (e-mailová adresa nebo FTP server)?	■ Zkontrolujte, zda je pro cíl uložen správný údaj a zda je cíl správně vybrán. Je-li doručení přes e-mail (skenování do e-mailu) neúspěšné, může být na určenou e-mailovou adresu administrátora zaslána zpráva, např. „Zpráva nedoručena“. Tato informace vám může pomoci určit příčinu problému.
Překročil obrazový soubor limit velikosti přílohy e-mailu nastavený v režimu nastavení (administrátor)?	■ Obraťte se na administrátora. Pokud administrátor nastavil limit pro velikost odesílaných souborů, soubor, který tento limit překračuje, nelze odeslat.
Překročil obrazový soubor limit velikosti přílohy pro poštovní server? (Při skenování do e-mailu)	■ Zmenšete velikost přílohy (omezte počet skenovaných stránek) pro odeslání jednoho e-mailu. Velikost souboru je možné zmenšit také nastavením nižšího rozlišení skenování. Zeptejte se administrátora poštovního serveru (nebo poskytovatele internetových služeb atd.), jaké je omezení velikosti souborů na jeden e-mail. ■ Když je vybrána možnost [Odeslat link na cíl], data se uloží na pevný disk zařízení a na cílovou e-mailovou adresu se odešle e-mail s odkazem na adresu URL, ze které lze stáhnout uložená data. Příjemce si pomocí tohoto odkazu stáhne požadovaný soubor. Na tuto metodu nemají vliv omezení e-mailového serveru, proto ji můžete používat v případech, kdy nelze soubor zmenšit.
Byla složka v cílovém počítači nastavena jako sdílená, aby se do ní daly posílat soubory? (Při skenování do síťové složky)	■ Není-li cílová složka nakonfigurována jako sdílená, vyberte položku „Sdílení“ ve vlastnostech složky. Pokud byla složka přemístěna nebo jinak změněna, nastavení „Sdílení“ mohlo být zrušeno.
Je v zařízení zapnuta funkce [Nastavení IPsec]? (Při skenování do síťové složky)	■ Obraťte se na administrátora. Pokud je v režimu nastavení zapnuta funkce [Nastavení IPsec], skenování do sdílené složky v některých prostředích počítače nemusí být možné. ⇒ Nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Bezpečnostní Nastavení] → [Nastavení IPsec]
Umístili jste přehnutý originál?	■ Podle pokynů na displeji originál rozložte, znovu jej umístěte do automatického podavače dokumentů a znovu jej naskenujte.
Jsou jako cílové nastaveny přímé adresy SMTP i jiné adresy?	■ Všesměrový přenos na přímé adresy SMTP i jiné adresy není možný. Proveďte odeslání na přímé adresy SMTP a jiné adresy zvlášť.



AUTOMATICKÝ VÝBĚR BAREVNÉHO REŽIMU NEFUNGUJE SPRÁVNĚ



Pokyn ke kontrole

Skenujete jeden z následujících typů originálů?

Když není zvolen černobílý režim:

- Jsou na papíru barvy?

Když není nastaven barevný režim:

- Je barva na originálu velmi světlá?
- Je barva na originálu velmi tmavá, téměř černá?
- Je barevná jen velmi malá část originálu?



Řešení

- Zadejte barevný režim ručně.

Když je barevný režim nastaven na možnost [Auto], zařízení po klepnutí na tlačítko [Barevný Start] zjistí, zda je originál černobílý nebo barevný. Avšak v případech uvedených vlevo nemusí automatická detekce poskytnout správný výsledek.



PŘIJATÝ SOUBOR OBRAZU NELZE OTEVŘÍT



Pokyn ke kontrole

Podporuje prohlížeč program použitý příjemcem formát přijatých obrazových dat?

Zobrazila se výzva k zadání hesla?



Řešení

- Použijte aplikaci, která umožňuje otevřít zvolený typ souboru a režim komprese. Příjemce může být schopen otevřít soubor, když změníte typ souboru a kompresi zvolené při odesílání.
- Požádejte odesílatele o heslo nebo si nechejte poslat soubor znovu v nešifrovaném formátu. Přijatý soubor je šifrovaný PDF soubor.



NEVÍM, JAK NASTAVIT VELIKOST PŘI ODESÍLÁNÍ



Pokyn ke kontrole

Používáte snadný režim?



Řešení

- K nastavení velikosti při odesílání použijte normální režim. Klepněte na tlačítko [Originál] na základní obrazovce normálního režimu. Zadejte velikost skenování a zadejte velikost při odesílání, která bude přijata v cíli.



PŘENOS TRVÁ DLOUHO



Pokyn ke kontrole

Je při skenování nastaveno vhodné rozlišení?



Řešení

- Vyberte nastavení rozlišení a komprese dat vyhovující danému přenosu. Chcete-li vytvořit obraz s vyváženým poměrem rozlišení a velikosti souboru, seznamte se s níže uvedenými skutečnostmi:
Režimy rozlišení:
Výchozí nastavení rozlišení je [200x200dpi] pro funkce „E-Mail“, „FTP/Počítač“, „Síťová složka“ a „Skenování do externího paměťového zařízení“ a [200x100dpi] v režimu Internet fax. Pokud originál neobsahuje polotónové obrázky, např. fotografie nebo kresby, skenování při výchozím rozlišení poskytuje lépe využitelný obraz. Nastavení vyššího rozlišení nebo nastavení možnosti „Polotón“ (pouze v režimu Internet fax) použijte, jen když originál obsahuje fotografii a záleží vám více na kvalitě obrazu fotografie. V takovém případě postupujte uvažlivě, protože výsledný soubor bude větší než při použití výchozího nastavení.



CÍL JE ZVOLEN PŘEDEM



Pokyn ke kontrole

Je v režimu nastavení zapnuta možnost [Nastavení výchozí adresy]?



Řešení

- Chcete-li odesílat data do jiného než výchozího cíle, klepněte na tlačítko [Zrušit]. Jste-li administrátor a chcete změnit nebo zrušit výchozí cíl, změňte nastavení v části [Nastavení výchozí adresy].
⇒ Nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Výchozí adresa] → [Nastavení výchozí adresy]



NASKENOVANÝ OBRAZ JE OŘÍZNUTÝ



Pokyn ke kontrole

Je nastavená velikost pro skenování originálu menší než skutečná velikost originálu?



Řešení

- Nastavte velikost skenování podle skutečné velikosti originálu. Pokud jste záměrně nastavili menší velikost, než je skutečná velikost originálu, dbejte při vkládání originálu na referenční pozici vybrané velikosti skenování. Skenujete-li například ze skla originál velikosti A4 (8,5" x 11") s nastavením B5 (5,5" x 8,5"), zarovnejte originál podle měřítka k levému okraji tak, aby byla skenovaná plocha umístěna ve skenovací oblasti pro velikost B5 (5,5" x 8,5").



KVALITA NASKENOVANÉHO OBRAZU JE NÍZKÁ



Pokyn ke kontrole



Řešení

Je originál tištěný materiál, například kniha nebo časopis?

■ Chcete-li potlačit efekt moaré, postupujte následovně:

Je-li originál tištěný, mohou se objevit svislé vzory (moaré). Na základní obrazovce normálního režimu vyberte položky [Ostatní] → [Ostrost] a zjemněte hrany na obrazu, čímž potlačíte efekt moaré (jen při použití funkcí „E-Mail“, „FTP/Počítač“, „Síťová složka“ a „Skenování do externího paměťového zařízení“). Efekt moaré lze potlačit také změnou rozlišení nebo malým posunutím (nebo pootočením) originálu na skle pro dokumenty.

Je při skenování barevného originálu nebo originálu ve stupních šedé nastaven barevný režim na možnost [Mono2]?

■ Nastavení barevného režimu na možnost [Mono2] nahradí barvy na originálu černou a bílou. To je vhodné pro originály obsahující pouze text, avšak pro originály, které obsahují obrázky, doporučujeme použít tlačítko [Č/b Start] s barevným režimem nastaveným na možnost [Stupně šedi] nebo nastavit barevný režim pro tlačítko [Barevný Start] na možnost [Plnobarevný] nebo [Stupně šedi] a pak začít skenovat.

Zahrnuje přenos adresy internetového faxu?

■ Chcete-li odeslat do cílů funkcí „E-Mail“, „FTP/Počítač“ a „Síťová složka“ obraz naskenovaný ve vysokém rozlišení, pošlete obraz do cílů Skener a Internet fax zvlášť.

Není rozlišení příliš nízké?

■ Výsledkem nízkého rozlišení je hrubší obraz. Jemnějšího obrazu dosáhnete zvýšením rozlišení. (Čím je rozlišení vyšší, tím je výsledný soubor větší.)

Není poměr komprese příliš velký?

■ Pokud má poměr komprese nastavenou vysokou hodnotu, když je pro přenos „Barevný režim“ nastaven režim Plná barva nebo Stupně šedi, může se objevit šum a barvy mohou být nevýrazné. Šum a nevýrazné barvy můžete omezit nastavením nižší hodnoty pro položku [Formát Souboru] → „Poměr komprese“. (Čím je poměr komprese nižší, tím je výsledný soubor větší.) Toto lze nastavit v normálním režimu.



NASKENOVANÝ OBRAZ JE PRÁZDNÝ



Pokyn ke kontrole



Řešení

Je originál vložen správně lícem nahoru nebo dolů?

■ Originál znovu umístěte ve správné orientaci a znovu jej odešlete. Když používáte sklo, musí originál ležet na skle lícem dolů. Když používáte automatický podavač dokumentů, musí být originál vložen lícem nahoru.



NASKENOVANÝ OBRAZ JE PŘEVŘÁCENÝ VZHŮRU NOHAMA NEBO OTOČENÝ NA BOK



Pokyn ke kontrole

Zahrnuje přenos adresy internetového faxu?



Řešení

- Pošlete obraz zvlášť do cílů režimu skenování a zvlášť pro režim internetového faxu.
Jsou-li do vysílání zahrnuty cíle „E-Mail“, „FTP/Počítač“ a „Síťová složka“ i Internet fax, má přednost orientace vysílaného originálu pro internetový fax, a proto se soubor při prohlížení v počítači nemusí zobrazit se správnou orientací.



BYL ZVOLEN SOUBOR FORMÁTU JPEG, ALE SOUBOR BYL VYTVOŘEN VE FORMÁTU TIFF



Pokyn ke kontrole

Zvolili jste v barevném režimu možnost [Mono2]?



Řešení

- Nastavte barevný režim na možnost [Plnobarevný] nebo [Stupně šedi] a klepněte na tlačítko [Start].
Je-li zvolen typ souboru [JPEG] a obraz je skenován v režimu Mono2, vytvoří se soubor ve formátu TIFF.



SOUBOR JE PŘÍLIŠ VELKÝ



Pokyn ke kontrole

Byl barevný režim nastaven na možnost [Stupně šedi], když jste skenovali monochromatický originál?



Řešení

Není rozlišení příliš vysoké?

Není poměr komprese příliš malý?

- Možnost [Stupně šedi] je vhodná, když požadujete vysoce kvalitní obraz textu nebo fotografie. Výsledný soubor však bude větší. Velikost souboru můžete výrazně zmenšit použitím možnosti [Mono2] pro originál obsahující jen text. Toto lze nastavit v normálním režimu.
- Čím je rozlišení vyšší, tím je výsledný soubor větší. Snížením rozlišení získáte hrubší obraz, výsledný soubor však bude menší.
- Pokud je nastaven nízký poměr komprese a barevný režim na možnost [Plnobarevný] nebo [Stupně šedi], soubor bude velký. Pokud je pro možnost [Formát Souboru] → [Poměr komprese] nastavena vyšší hodnota, může se objevit šum a barvy mohou být méně výrazné, výsledný soubor však bude menší. Toto lze nastavit v normálním režimu.



NELZE ULOŽIT ADRESU (TLAČÍTKO PŘEDVOLBY PRO JEDNOTLIVÉ ADRESY NEBO SKUPINY)



Pokyn ke kontrole



Řešení

Nebyl již uložen maximální počet tlačítek?

- Upravte počet uložených tlačítek. Smažte adresy (tlačítka předvolby pro jednotlivé adresy nebo skupiny), které nejsou používány.



NELZE UPRAVIT ANI SMAZAT ADRESU (TLAČÍTKO PŘEDVOLBY PRO JEDNOTLIVÉ ADRESY NEBO SKUPINY)



Pokyn ke kontrole



Řešení

Bylo tlačítko použito v rezervovaném nebo probíhajícím odesílání?

- Počkejte, dokud odesílání neskončí, nebo zrušte rezervované odesílání a pak tlačítko upravte nebo smažte.

Aktivoval administrátor funkci, která zabraňuje úpravám/mazání?

- Obraťte se na administrátora. Aktivoval-li administrátor například nastavení [Nastavení výchozí adresy] nebo [Nastavení příchozího směrování], nelze tlačítka upravovat ani mazat.



CHCI ZMĚNIT FORMÁT NEBO KOMPRESI SKENOVANÉHO OBRAZU



Pokyn ke kontrole



Řešení

Použijte tlačítko [Formát].

- Tlačítko [Formát] slouží k nastavení formátu a komprese v procentech pro soubor, který chcete uložit nebo odeslat. V normálním režimu můžete vytvořit soubor z více stran originálu. K tomu lze použít možnost [Určité stránky v souboru].



NEVÍM, JAK ZKONTROLOVAT ADRESU PŘI ODESÍLÁNÍ OBRAZU



Pokyn ke kontrole



Řešení

Klepněte na tlačítko [Přehled adres].

- Klepnutím na tlačítko [Přehled adres] zobrazíte seznam adres.



PO VÝMĚNĚ ROUTERU NEMOHU POUŽÍVAT SKENOVÁNÍ DO SÍŤOVÉ SLOŽKY NEBO JEN SKENOVÁNÍ



Pokyn ke kontrole

Změnila se IP adresa přístroje?



Řešení

- Zkontrolujte nastavení IP adresy.
Pokud zařízení nemá stálou IP adresu (zařízení získává IP adresu ze serveru DHCP), nebude skenování do síťové složky nebo skenování při změně IP adresy možné.
IP adresu zařízení můžete zkontrolovat pomocí položky [Statut sítě] v režimu nastavení. Pokud se IP adresa změnila, změňte nastavení portu v ovladači tiskárny.
⇒ „Nastavení“ → [Stav] → [Statut sítě]
Viz: Návod pro instalaci softwaru
Pokud se IP adresa často mění, doporučuje se přiřadit zařízení stálou IP adresu.
⇒ „Nastavení (administrátor)“ → [Systémové nastavení] → [Nastavení sítě]



KONTROLNÍ SEZNAM

Byly funkce vypnuty administrátorem?

Některé funkce mohly být vypnuty v režimu nastavení. Je-li zapnuta autorizace uživatele, může být požadovaná funkce ve vašem uživatelském nastavení zakázána. Obraťte se na administrátora.

 Problém	 Pokyn ke kontrole	Strana
NEPROVÁDÍ SE ŘAZENÍ DOKUMENTŮ	Zapnuli jste nastavení řazení dokumentů v ovladači tiskárny?	55
ÚLOHU NELZE ULOŽIT DO VLASTNÍ SLOŽKY	Objevují se vlastní složky vytvořené zařízením v části „Informace o složce“? (Při tisku)	56
	Má vlastní složka nastavený PIN kód?	56
ULOŽENÝ SOUBOR ZMIZEL	Povolili jste při tisku uloženého souboru možnost [Smazat]?	56
	Je zapnuto automatické mazání souborů funkce řazení dokumentů?	56
SOUBOR NELZE SMAZAT	Je vlastnost souboru nastavena na možnost [Zabezpečení]?	56
VLASTNOST SOUBORU NELZE NASTAVIT NA MOŽNOST [Důvěrné]	Je soubor ve složce Rychlé řazení?	57
DŮVĚRNÝ SOUBOR NEBO DŮVĚRNOU SLOŽKU NELZE OTEVŘÍT	Nezadali jste chybný PIN kód/heslo?	57
NEMOHU ULOŽIT NEBO ZMĚNIT NÁZEV SOUBORU ANI NÁZEV VLASTNÍ SLOŽKY	Neobsahuje název znaky, které nelze použít v názvech souborů a složek?	57
NÁZEV SOUBORU JE OŘÍZNUTÝ	Byl název souboru uložen v pokročilém nastavení odesílání během skenování nebo odesílání internetového faxu?	57
NEVÍM, JAK SKENOVAT DO PAMĚTI USB	Připojili jste paměťové zařízení USB?	58
	Vybrali jste položku [Skenování na externí paměť] v nabídce [Skenovat na HDD/USB] režimu Snadné skenování?	58
	Zvolili jste v režimu Řazení dokumentů možnost [Skenování do externího paměťového zařízení]?	58
NEVÍM, JAK TISKNOUT POMOCÍ FUNKCE PŘÍMÉHO TISKU USB	Připojili jste paměťové zařízení USB?	58
	Zvolili jste v režimu Řazení dokumentů možnost [Na USB zvolit soubor pro tisk]?	58



NEPROVÁDÍ SE ŘAZENÍ DOKUMENTŮ



Pokyn ke kontrole



Řešení

Zapnuli jste nastavení řazení dokumentů v ovladači tiskárny?

■ Zapněte řazení dokumentů.

V režimu tisku zapněte na záložce [Zpracování úlohy] ovladače tiskárny funkci řazení dokumentů.

V jiném režimu než v režimu tisku zadejte nastavení Řazení dokumentů pomocí možnosti Rychlé řazení nebo Soubor.



ÚLOHU NELZE ULOŽIT DO VLASTNÍ SLOŽKY



Pokyn ke kontrole

Objevují se vlastní složky vytvořené zařízením v části „Informace o složce“? (Při tisku)

Má vlastní složka nastavený PIN kód?



Řešení

■ Klikněte na tlačítko [Určit název složky] na obrazovce ukládání řazení dokumentů ovladače tiskárny a vyvolejte vlastní složky, které byly vytvořeny v zařízení.

■ Zadejte PIN kód nakonfigurovaný na obrazovce ukládání řazení dokumentů na zařízení.



ULOŽENÝ SOUBOR ZMIZEL



Pokyn ke kontrole

Povolili jste při tisku uloženého souboru možnost [Smazat]?

Je zapnuto automatické mazání souborů funkce řazení dokumentů?



Řešení

■ Jestliže vytisknete soubor a povolíte možnost [Smazat], soubor se po vytisknutí automaticky smaže. Vlastnost souboru lze nastavit na možnost [Zabezpečení], která znemožní snadné smazání souboru.

■ Pokud byly smazány soubory, které potřebujete, obraťte se na administrátora zařízení.
Je-li v režimu nastavení zapnuta funkce [Automatické vymazání nastavení souborů], soubory v zadaných složkách jsou pravidelně mazány. (I když má soubor nastavenou vlastnost [Důvěrné] nebo [Zabezpečení], může být smazán.)
⇒ Nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Nastavení Řazení Dokumentů] → [Automatické vymazání nastavení souborů]



SOUBOR NELZE SMAZAT



Pokyn ke kontrole

Je vlastnost souboru nastavena na možnost [Zabezpečení]?



Řešení

■ Soubor nelze smazat, je-li jeho vlastnost nastavena na možnost [Zabezpečení]. Změňte nastavení vlastnosti [Zabezpečení] na možnost [Sdílení] a soubor smažte.



VLASTNOST SOUBORU NELZE NASTAVIT NA MOŽNOST [Důvěrné]



Pokyn ke kontrole



Řešení

Je soubor ve složce Rychlé řazení?

■ Přesuňte soubor do jiné složky a pak nastavte vlastnost „Důvěrné“. Pro soubor ve složce Rychlé řazení nelze nastavit možnost [Důvěrné]. (Pro soubor ve složce Rychlé řazení lze nastavit možnost [Zabezpečení], a tak zabránit jeho snadnému smazání.)



DŮVĚRNÝ SOUBOR NEBO DŮVĚRNOU SLOŽKU NELZE OTEVŘÍT



Pokyn ke kontrole



Řešení

Nezadali jste chybný PIN kód/heslo?

■ Obraťte se na administrátora.



NEMOHU ULOŽIT NEBO ZMĚNIT NÁZEV SOUBORU ANI NÁZEV VLASTNÍ SLOŽKY



Pokyn ke kontrole



Řešení

Neobsahuje název znaky, které nelze použít v názvech souborů a složek?

■ V názvech souborů a složek nelze použít následující znaky:
? / " : < > * \ |



NÁZEV SOUBORU JE OŘÍZNUTÝ



Pokyn ke kontrole



Řešení

Byl název souboru uložen v pokročilém nastavení odesílání během skenování nebo odesílání internetového faxu?

■ Pokud byl název uložen v pokročilém nastavení odesílání před konfigurováním nastavení Rychlé řazení nebo Soubor, bude pro uložený soubor použit daný název. Pokud počet znaků v názvu překračuje maximální počet znaků povolený pro název souboru funkce Rychlé řazení (30 znaků), znaky za 30. pozicí nebudou použity.



NEVÍM, JAK SKENOVAT DO PAMĚTI USB



Pokyn ke kontrole



Řešení

Připojili jste paměťové zařízení USB?

■ Když zasunete paměťové zařízení USB do zásuvky zařízení, zobrazí se zpráva. Chcete-li naskenovat data do paměti USB, klepněte na tlačítko [Skenování do externího paměťového zařízení]. Otevře se obrazovka externího paměťového zařízení v režimu Snadné skenování. Umístěte originál a klepnutím na tlačítko [Start] naskenujte dokument do paměťového zařízení USB. Můžete zaškrtnout políčko [Provést nastavení podrobností] a vybrat podrobná nastavení pro ukládání.

Vybrali jste položku [Skenování na externí paměť] v nabídce [Skenovat na HDD/USB] režimu Snadné skenování?

■ Když je zvolena položka [Skenování na externí paměť] nabídky [Skenovat na HDD/USB] v režimu Snadné skenování, naskenovaný dokument se uloží do připojeného paměťového zařízení USB.

Zvolili jste v režimu Řazení dokumentů možnost [Skenování do externího paměťového zařízení]?

■ Když je zvolena položka [Skenování do externího paměťového zařízení] na panelu akcí režimu Řazení dokumentů, naskenovaný dokument se uloží do připojeného paměťového zařízení USB.



NEVÍM, JAK TISKNOUT POMOCÍ FUNKCE PŘÍMÉHO TISKU USB



Pokyn ke kontrole



Řešení

Připojili jste paměťové zařízení USB?

■ Když zasunete paměťové zařízení USB do zásuvky zařízení, zobrazí se zpráva. Chcete-li použít přímý tisk USB, klepněte na tlačítko [Tisk z externí paměti (USB)].

Zvolili jste v režimu Řazení dokumentů možnost [Na USB zvolit soubor pro tisk]?

■ Klepněte na možnost [Na USB zvolit soubor pro tisk] na panelu akcí režimu Řazení dokumentů.



Stručný průvodce často používanými způsoby tisku



Výstup	Orientace originálů	Výsledek tisku		Zásobník papíru		Nastavení ovladače
				Typ zásobníku	Strana tisku	
Oboustranný tisk	 		➔	Zásobníky 1–5	Lícem nahoru	(1)
				Pomocný zásobník	Lícem dolů	
	 		➔	Zásobníky 1–5	Lícem nahoru	(1)*
				Pomocný zásobník	Lícem dolů	



Výstup	Orientace originálů	Výsledek tisku		Zásobník papíru		Nastavení ovladače
				Typ zásobníku	Strana tisku	
Oboustranný tisk a N:1 (2 v 1)				Zásobníky 1–5	Lícem nahoru	(1)
				Pomocný zásobník	Lícem dolů	(2)* (3)*
				Zásobníky 1–5	Lícem nahoru	(1)*
				Pomocný zásobník	Lícem dolů	(2)* (3)*

* Je nutné změnit nastavení z výchozí hodnoty.

Kalendář






Skenování dokumentu do počítače

Vytvoření síťové složky


Níže je vysvětlen příklad sdílení složky s názvem „ukázka“ se všemi v síti.

1



Vytvořte na ploše složku s názvem „ukázka“, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte možnost [Vlastnosti].


2



Klikněte na možnost [Sdílení] a [Rozšířené možnosti sdílení].




3



Vyberte zaškrtnovací políčko [Sdílet tuto složku] a klikněte na tlačítko [Oprávnění].

4



Vyberte možnost „Všichni“, vyberte zaškrtnovací políčka [Povolit] u možností [Změnit] a [Čtení] a klikněte na možnost [OK].


5

Zavřete obrazovku „Rozšířené možnosti sdílení“ kliknutím na tlačítko [OK], potom klikněte na tlačítko [Zavřít].




Odesílání dokumentu do sdílené složky

1



Klepněte na ikonu režimu [Síťová složka].

2



Na obrazovce zadání síťové složky klepněte na možnost „Stiskněte pro zadání adresy“, potom klepněte na klávesu [Procházet].

3

Klepněte na pracovní skupinu, k níž si přejete přejít.




- Klepněte na ikonu  a vložte klíčové slovo pracovní skupiny, serveru nebo síťové složky.
- Zobrazeno je až 100 pracovních skupin, 100 serverů a 100 síťových složek.
- Klepnutím na klávesu  se vrátíte na obrazovku kroku 2.

4

Klepněte na klávesu serveru nebo počítače, do kterého chcete přejít.

Pokud se objeví obrazovka s výzvou k zadání uživatelského jména a hesla, ověřte si údaje u administrátora serveru a zadejte příslušné jméno a heslo.


5



Klepněte na klávesu síťové složky.




6



Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [OK].

Vrátíte se k obrazovce v kroku 2. Dalším klepnutím na klávesu [OK] přijmete cíl.

7




Klepněte na klávesu [Start].



Změna nastavení skenování

Naskenovaný dokument můžete převést přímo na soubor balíku Office nebo na prohlédavatelý soubor PDF, v kterém budete moci vyhledávat text.



Režim	Nastavení formátu	Nastavení OCR
Snadný režim	Když je zvolena klávesa [Barva/Stupně šedi] Když je zvolena klávesa [Čb]	
Normální režim	Když je zvolena klávesa [Barva/Stupně šedi] Když je zvolena klávesa [Čb]	

