

## Kommissionens regulation (EU) 2023/826

Som en del af denne bestemmelse er producenter forpligtet til at offentliggøre oplysninger om produkters deaktiveringstilstande og netværksstandbytilstande ("slumretilstand"), herunder de tilgængelige netværksforbindelser, strømforbruget i slumretilstand for hver forbindelse og standard timeout til slumretilstand.

|                                                 |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttype                                     | LASERPRINTER                                                                                                                              |
| Standardmetode til automatisk start af tilstand | Netværksstandby: 15 minutters forsinkelse<br>Standby: 3 dages forsinkelse<br>Deaktiveret: Ingen automatisk slukning; kun kontaktaktiveret |

|                     | Netværksstandby           |              |                  |        |         | Deaktiveringstilstand | Standbytilstand w/ reaktiveringsfunktion |
|---------------------|---------------------------|--------------|------------------|--------|---------|-----------------------|------------------------------------------|
|                     | Alle netværksforbindelser | Kabelnetværk | Fax              | USB    | Trådløs |                       |                                          |
| Måleperiode         | 22 min                    | 22 min       | Ikke tilgængelig | 20 min | 32 min  | 20 min                | 20 min                                   |
| Aktivt strømforbrug | 0.60 W                    | 0.59 W       | Ikke tilgængelig | 0.51 W | 0.52 W  | 0.08 W                | 0.08 W                                   |

Vejledning i tilslutning til eller frakobling fra et trådløst netværk findes i afsnittet "Netværk" i *Brugervejledningen*.