

## Verordening (EU) 2023/826 van de commissie

Als onderdeel van deze verordening zijn fabrikanten verplicht om informatie bekend te maken over de Uitstanden en netwerk stand-by ('slaapstand') van producten, inclusief de beschikbare netwerkverbindingen, het stroomverbruik in slaapstand voor elke verbinding en de standaard time-out voor de slaapstand.

|                                                        |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producttype                                            | LASERPRINTER                                                                                                                                      |
| Standaardmethode voor automatische overgang naar modus | Netwerk standby: 15 minuten vertraging<br>Standby: 3 dagen vertraging<br>Uit: Geen automatische uitschakeling. Alleen te activeren via schakelaar |

|                        | Netwerk-stand-by         |                 |       |        |           | Uitmodus | Stand-bymodus met heractiveringsfunctie |
|------------------------|--------------------------|-----------------|-------|--------|-----------|----------|-----------------------------------------|
|                        | Alle netwerkverbindingen | Bedraad netwerk | Faxen | USB    | Draadloos |          |                                         |
| Meetperiode            | 22 min                   | 22 min          | N.V.T | 20 min | 32 min    | 20 min   | 20 min                                  |
| Actief energieverbruik | 0.60 W                   | 0.59 W          | N.V.T | 0.51 W | 0.52 W    | 0.08 W   | 0.08 W                                  |

Instructies voor het verbinden met - of verbreken van de verbinding van een draadloos netwerk vindt u in het gedeelte “Netwerken” van de *Gebruikershandleiding*.