



Guía Cloud Connect



ÍNDICE

ACERCA DE ESTA GUÍA	2
CLOUD CONNECT	4
• UTILIZAR CLOUD CONNECT	4
ENVIAR UN DOCUMENTO ESCANEADO POR GMAIL O EXCHANGE	7
• FUNCIÓN GMAIL CONNECT	7
• FUNCIÓN EXCHANGE CONNECT	8
• PANTALLA AJUSTES	9
CONFIGURAR LOS AJUSTES DE CLOUD CONNECT E E-MAIL CONNECT	11
• ACTIVAR CLOUD CONNECT Y E-MAIL CONNECT	11
• CONECTAR CLOUD CONNECT Y E-MAIL CONNECT A LA RED	11
IMPRESIÓN MEDIANTE GOOGLE CLOUD PRINT	13
• ACERCA DE LA CONFIGURACIÓN DE GOOGLE CLOUD PRINT	14

ACERCA DE ESTA GUÍA

Esta guía detalla métodos para vincular los servicios en la nube e intercambiar datos mediante las aplicaciones de conexión instaladas en la máquina.

Esta guía también detalla los métodos para utilizar la máquina con "Google Cloud Print", que es un servicio de impresión proporcionado por Google LLC.

Observaciones

- En esta guía se presupone que las personas que instalan y utilizan este producto saben cómo funciona su ordenador y su explorador web.
- Para obtener información sobre el sistema operativo o explorador web, consulte la guía de su sistema operativo o explorador web, o la función de ayuda en línea.
- Las explicaciones relativas a las pantallas y procedimientos son principalmente para Internet Explorer® en Windows® 8.1. Las pantallas pueden variar dependiendo de la versión del sistema operativo o la aplicación de software.
- Siempre que aparezca "xx-xxxxx" en esta guía, deberá sustituir el nombre de su modelo por "xxxxx".
- Este manual se ha preparado con suma atención. Si tiene cualquier duda o consulta acerca del manual, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano.
- Este producto ha sido sometido a estrictos procedimientos de control de calidad e inspección. En el improbable caso de que detecte alguna anomalía u otro problema, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano.
- Exceptuando los casos previstos por la ley, SHARP no se hace responsable de las averías ocurridas durante la utilización del producto o de sus opciones, ni de las provocadas por un uso incorrecto del producto y sus opciones ni de otras averías, así como tampoco se responsabiliza de ningún daño que pudiese producirse por la utilización del producto.

Advertencia

- Se prohíbe la reproducción, adaptación o traducción del contenido de este manual sin autorización previa por escrito, excepto según lo dispuesto en las leyes de propiedad intelectual.
- Toda la información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

Ilustraciones, panel de funcionamiento, panel táctil y páginas web en esta guía

Los dispositivos periféricos suelen ser opcionales; sin embargo, algunos modelos incluyen determinados dispositivos periféricos como equipamiento estándar.

Para algunas funciones y procedimientos, en las explicaciones se presupone que están instalados otros dispositivos distintos a los anteriores.

En función del contenido y en función del modelo y de los dispositivos periféricos que haya instalados, es posible que no pueda usarse. Si desea más información, consulte el Manual del usuario.

- Las pantallas, los mensajes y los nombres de las teclas que aparecen en el manual pueden variar con respecto a los de la máquina real debido a modificaciones y mejoras del producto.
- El panel táctil, las ilustraciones y las pantallas de configuración de este manual sirven solo como referencia y pueden variar según el modelo, las opciones instaladas, los ajustes con un valor distinto al predeterminado y el país o región.
- En este manual se da por sentado que se está utilizando una máquina a todo color. Algunas de las explicaciones pueden no aplicarse a una máquina en blanco y negro.

Precauciones al utilizar la función Cloud Connect


- Es posible que los resultados de impresión al utilizar la función Cloud Connect no tengan la misma calidad que los resultados obtenidos con otros métodos de impresión (controlador de impresora, etc.).
El contenido de algunos archivos puede hacer que no se impriman correctamente o que no se puedan imprimir.
- Es posible que no se puedan utilizar algunas de las funciones de Cloud Connect, o todas ellas, en algunos países o regiones donde se utilice la máquina.
- Es posible que no se pueda utilizar la función Cloud Connect en algunos entornos de red. Incluso aunque se pueda utilizar la función Cloud Connect, el procesamiento puede requerir más tiempo o puede interrumpirse.
- No garantizamos la continuidad ni la estabilidad de la conexión de la función Cloud Connect.
Exceptuando los casos previstos por la ley, declinamos toda responsabilidad por daños o pérdidas sufridas por el cliente como consecuencia de ello.

Precauciones al utilizar Google Cloud Print

- En algunos casos, la calidad de impresión obtenida con Google Cloud Print puede no ser la misma que al utilizar otros métodos de impresión (controlador de impresora, etc.).
El contenido de algunos archivos puede no imprimirse correctamente o puede resultar imposible de imprimir.
- En algunos países y regiones, la máquina puede no ser capaz de utilizar una parte o la totalidad de funciones de conexión de Google Cloud Print.
- En algunos entorno de red, la máquina puede no ser capaz de utilizar las funciones de conexión de Google Cloud Print, o puede que la impresión se ralentice o se detenga antes de finalizar el trabajo.
- Sharp Corporation no garantiza en modo alguno la continuidad o estabilidad de las funciones de conexión de Google Cloud Print.
Exceptuando los casos previstos por la ley, Sharp Corporation declina toda responsabilidad por daños o pérdidas que se hayan producido por el uso de estas funciones que haga el cliente.

CLOUD CONNECT

La función Cloud Connect se utiliza para conectar la máquina a un servicio en la nube en Internet, lo cual le permitirá cargar datos escaneados y datos de impresión almacenados en la nube.



La máquina puede conectarse a los siguientes servicios en la nube:

- **Google Drive: Servicio de almacenamiento en línea proporcionado por Google**

Se autentica utilizando la cuenta de Google del usuario.

- **Microsoft OneDrive®: Servicio de almacenamiento incluido en el servicio "Office 365"**

Solo se permite la conexión utilizando una cuenta de usuario con el ID/método de autenticación de contraseña estándar de Office 365.

Es compatible con Microsoft OneDrive para la Empresa (la versión gratuita de OneDrive no es compatible)

- **Microsoft SharePoint® Online: Servicio de portales incluido en el servicio "Office 365"**

Solo se permite la conexión utilizando una cuenta de usuario con el ID/método de autenticación de contraseña estándar de Office 365.

Es compatible con subsitios, bibliotecas personalizadas y propiedades de documentos (metadatos).

UTILIZAR CLOUD CONNECT




Antes de utilizar la función Cloud Connect, configure primero el ajuste en "[CONFIGURAR LOS AJUSTES DE CLOUD CONNECT E E-MAIL CONNECT \(página 11\)](#)".

Cargar datos escaneados

Esta máquina puede escanear datos y cargarlos en un servicio en la nube.


1



Toque [Google Drive], [OneDrive] o [SharePoint Online] en la pantalla de inicio.

- Aparece la pantalla de inicio de sesión del servicio en la nube seleccionado.
- Si se ha activado la autenticación de usuario en la máquina, la pantalla de inicio de sesión no aparecerá tras la primera vez que haya iniciado sesión correctamente en el servicio en la nube.
(Si un usuario cambia una ruta u otro parámetro, será necesario iniciar sesión de nuevo.)
- Si utiliza OneDrive o SharePoint Online, solo podrá iniciar sesión con su cuenta de usuario estándar de Office 365 para la autenticación de ID/contraseña.


2



Introduzca su información de la cuenta de usuario para el servicio en la nube.

Aparece una pantalla para seleccionar tareas.

3



Pulse la tecla [Escanear un documento].

- Aparece la pantalla de configuración de escaneo.
- Especifique un "Nombre Archivo", una "Dirección" y "Cargar configuración de escaneo de datos".


4

Ejecute el escaneo o la vista previa.

Imprimir datos

Puede imprimir datos de servicios en la nube en la máquina.


1



Toque [Google Drive], [OneDrive] o [SharePoint Online] en la pantalla de inicio.

- Aparece la pantalla de inicio de sesión del servicio en la nube seleccionado.
- Si se ha activado la autenticación de usuario en la máquina, la pantalla de inicio de sesión no aparecerá tras la primera vez que haya iniciado sesión correctamente en el servicio en la nube.
(Si un usuario cambia una ruta u otro parámetro, será necesario iniciar sesión de nuevo.)
- Si utiliza OneDrive o SharePoint Online, solo podrá iniciar sesión con su cuenta de usuario estándar de Office 365 para la autenticación de ID/contraseña.

2



Introduzca su información de la cuenta de usuario para el servicio en la nube.

Aparece una pantalla para seleccionar tareas.

3



Pulse la tecla [Imprimir un documento].

Aparece la pantalla de selección de archivos.

- Pulse la tecla [Restringir] para filtrar los archivos por extensión de archivo. Seleccione la extensión de archivo que desee usar para filtrar los archivos.
- Seleccione el archivo y toque la tecla [Cambiar configuración para imprimir] para mostrar la pantalla de ajustes de impresión.
- Los formatos de archivo que pueden imprimirse son PDF*1, PS*1, PRN, PCL, TIFF, TIF, JFIF, JPE, JPEG, JPG, PNG, DOCX*2, PPTX*2, XLSX*2.

*1 Según el modelo, puede requerirse el Kit de expansión PS3 opcional.

*2 Según el modelo, puede requerirse el Kit de expansión para impresión directa opcional.


4

Ejecute la impresión.

ENVIAR UN DOCUMENTO ESCANEADO POR GMAIL O EXCHANGE

Puede enviar un correo electrónico desde la máquina utilizando Gmail o Exchange.

Si se utiliza esta función, se podrá enviar correo simplemente conectándose a la red en lugar de utilizar un servidor SMTP. Si utiliza direcciones guardadas en la libreta de direcciones, se ahorra el paso de introducir el correo electrónico y guardar la información en la libreta de direcciones de la máquina. La función de búsqueda permite a los usuarios buscar destinatarios en la libreta de direcciones registrada con la cuenta.



FUNCIÓN GMAIL CONNECT

Gmail Connector es una función para enviar documentos escaneados por correo electrónico a través del servidor de Gmail utilizando una cuenta de Google.

Para utilizar Gmail Connector necesitará iniciar sesión en una cuenta de que tenga una dirección de Gmail con el formato "***@Gmail.com".



Antes de utilizar Conector Gmail, configure primero los ajustes en "[CONFIGURAR LOS AJUSTES DE CLOUD CONNECT E E-MAIL CONNECT \(página 11\)](#)".

Enviar un documento escaneado por la función Gmail Connect

A continuación se explican los pasos para crear un documento en la máquina y enviar la imagen escaneada por Gmail.

1

Toque la tecla [Gmail] en la pantalla de inicio.

Aparecerá la pantalla de inicio de sesión en Gmail.

2

Introduzca la información de su cuenta Google.

Aparece la pantalla de configuración.

3

Seleccione la dirección del receptor y la configuración de escaneo.

Para más información sobre dirección y configuración de escaneo, consulte "[PANTALLA AJUSTES \(página 9\)](#)".

4

Para visualizar una vista previa de la imagen escaneada, toque la tecla [Vista previa].

5**Toque la tecla [Iniciar].**

El correo electrónico enviado aparecerá en la carpeta "Enviados" de Gmail.

FUNCIÓN EXCHANGE CONNECT

La función de conexión a Exchange es una función para enviar documentos escaneados por correo electrónico utilizando el servidor de Exchange y Exchange Online ofrecidos por Microsoft Corporation.

Puede conectar con "Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019" o "Exchange Online (Cloud Service)".



Antes de utilizar la función Exchange Connect, configure primero los ajustes en "[CONFIGURAR LOS AJUSTES DE CLOUD CONNECT E E-MAIL CONNECT \(página 11\)](#)".

Enviar un documento escaneado por Exchange

A continuación se explican los pasos para crear un documento en la máquina y enviar la imagen escaneada por Exchange.

1**Toque la tecla [Exchange (Cor.ele.)] en la pantalla de inicio.**

Aparecerá la pantalla de inicio de sesión en Exchange.

2**Introduzca el nombre de usuario y contraseña utilizados para conectar con el servidor Exchange o con Exchange Online.**

Aparece la pantalla de configuración.

3**Seleccione la dirección del receptor y la configuración de escaneo.**

Para más información sobre dirección y configuración de escaneo, consulte "[PANTALLA AJUSTES \(página 9\)](#)".

4**Para visualizar una vista previa de la imagen escaneada, toque la tecla [Vista previa].**

5**Toque la tecla [Iniciar].**

El correo electrónico enviado aparecerá en la carpeta "Enviados" de Exchange.

PANTALLA AJUSTES

En esta sección se explica la pantalla de ajustes de la función Gmail Connect y la función Exchange Connect. Puede utilizar esta pantalla para introducir los ajustes del receptor, el asunto del correo electrónico, un mensaje y el nombre del archivo que desea adjuntar. También puede cambiar la cuenta utilizada para iniciar sesión y seleccionar una configuración de escaneo avanzada.

Ajustes del receptor

- En los cuadros de texto Para, Cc y Bcc, introduzca las direcciones deseadas.
Si desea introducir varias direcciones, sepárelas por comas. También buscar una dirección en la libreta de direcciones.
- Si se ha definido [Conf. Dirección Predeterminada] en "Settings (administrator)" → [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Conf. Dirección Predeterminada] y la dirección del destinatario es una dirección de correo electrónico, dicha dirección se selecciona al activar el conector.
- Puede buscar y seleccionar la dirección en la libreta de direcciones del usuario que haya iniciado sesión, pulsando el botón [Encontrar mi dirección].

Pantalla de búsqueda

Para buscar direcciones guardadas, puede tocar  junto a los cuadros de texto Para, Cc y Bcc. Introduzca en el cuadro de texto lo que desee buscar y haga clic en [Iniciar Búsqueda]. Aparecerá una lista de las direcciones que comienzan con el texto introducido. Puede seleccionar varias direcciones de la lista. Al buscar una dirección, puede cambiar entre la libreta de direcciones normal y la libreta de direcciones global. Para volver a buscar, introduzca en el cuadro de texto lo que desee buscar y haga clic en [Busc. de Nuevo].

Comprobar una dirección

Puede tocar la tecla [Lista de direcciones] para visualizar la lista de direcciones a utilizar. Puede comprobar las direcciones en Para, Cc y Bcc. También puede eliminar varias direcciones de la lista. Para eliminar una dirección, seleccione la dirección y toque la tecla [Borrar].



Si se selecciona contacto en la lista, no se podrán introducir directamente otros contactos.



Si se introduce una dirección en Para, Cc o Bcc, aparece . Para cancelar todas las direcciones que se visualizan, toque .

Asunto, mensaje y configuración del nombre de archivo

Introduzca un asunto para el correo electrónico, un mensaje y el nombre del archivo de la imagen escaneada que desea adjuntar. Cuando está marcada la opción [Enviar enlace de destino], los datos escaneados no se envían, sino que se guardan en la unidad local de la máquina, y la URL de ese archivo se envía a una dirección.

Cambiar la cuenta de inicio de sesión

Puede cambiar la cuenta que se está utilizando e iniciar sesión en una cuenta diferente. Toque la tecla [Cambiar cuentas] para abrir la pantalla de inicio de sesión de Gmail o Exchange e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta que quiere utilizar.

Configuración de escaneo

Para seleccionar las opciones de configuración avanzada, pulse la tecla [Detalle].

Pantalla de detalles

Puede seleccionar la siguiente configuración de escaneo.

Configuración	Descripción
Modo Color	Automático, Mono 2, Escala de grises, Todo color
Resolución	100x100dpi, 150x150dpi, 200x200dpi, 300x300dpi, 400x400dpi, 600x600dpi
Formato	Ficha [Color / Escala de grises] Formato PDF, Compact PDF*¹, PDF compacto (Ultra fino)*¹, PDF/A-1a*², PDF/A-1b*², PDF/A*³, PDF/A-1a compacto*⁴, PDF/A-1b compacto*⁴, PDF/A compacto*^{1, 3}, PDF/A-1a compacto (Ultra fino)*⁴, PDF/A-1b compacto (Ultra fino)*⁴, PDF/A compacto (Ultra fino)*^{1, 3}, Encrip. PDF, Encrypt/Compact PDF*¹, PDF encrypt./compacto (Ultra fino)*¹, TIFF, JPEG, XPS, TXT(UTF-8)*², RTF*², DOCX*², XLSX*², PPTX*² Configuración de OCR*² Ajuste de idioma, tipo de letra, dirección de detección de la imagen, extracción automática del nombre de archivo, precisión OCR Ratio de Compresión Baja, media, alta, énfasis letra negra Ficha [B/N] Formato PDF, PDF/A-1a*², PDF/A-1b*², PDF/A*³, Encrip. PDF, TIFF, XPS, TXT(UTF-8)*², RTF*², DOCX*², XLSX*², PPTX*² Configuración de OCR*² Ajuste de idioma, tipo de letra, dirección de detección de la imagen, extracción automática del nombre de archivo, precisión OCR Modo de compresión Ninguna, MH (G3), MMR (G4)
Original* ⁵	Tamaño Escaneo Auto Ficha [AB] A5, A5R, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3, 216 x 340, 216 x 343, tamaño grande Ficha [Pulgada] 5-1/2" x 8-1/2", 8-1/2" x 11"R, 11" x 17", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", tamaño grande Orientación imagen Vertical, Horizontal Configuración Dúplex 1-Cara, libro, bloc
Crear Trabajo	Activado, desactivado
Omitir Página en Blanco	Off, omitir página en blanco, omitir blanco y sombra fondo

*1 Según el modelo, puede requerirse el Kit Ampliación De Compresión.

*2 Según el modelo, puede requerirse el Kit de ampliación OCR.

*3 En los modelos que tienen la función OCR a modo estándar o que tienen el Kit de ampliación OCR instalado, este elemento no se mostrará.

*4 Según el modelo, puede requerirse la instalación del Kit Ampliación De Compresión o el Kit de ampliación OCR.

*5 En función del modelo, los tamaños que se pueden seleccionar pueden estar restringidos.



- El correo electrónico enviado puede estar limitado por los ajustes y especificaciones del servidor de Gmail o Exchange.
- En algunos entornos de red, la máquina puede no ser capaz de utilizar las funciones de conexión de Gmail o Exchange, o puede que el envío se ralentice o se detenga antes de finalizar el trabajo.
- Sharp Corporation no garantiza en modo alguno la continuidad o estabilidad de las funciones de conexión de Gmail o Exchange. Exceptuando los casos previstos por la ley, Sharp Corporation declina toda responsabilidad por daños o pérdidas que se hayan producido por el uso de estas funciones que haga el cliente.

Gmail es una marca comercial de Google LLC.

CONFIGURAR LOS AJUSTES DE CLOUD CONNECT E E-MAIL CONNECT

Este apartado explica los ajustes que deben configurarse antes de que pueda utilizar la función Cloud Connect y la función E-mail Connect.

ACTIVAR CLOUD CONNECT Y E-MAIL CONNECT

Active Cloud Connect o Email Connect, según cuál desee utilizar.

- (1) En **"Settings (administrator)"**, seleccione **[Configuraciones del sistema]** → **[Configuración Sharp OSA]** → **[Conectar el servicio externo]**.

Aparecerá la página "Conectar el servicio externo".

- (2) **Seleccione el conector que desee utilizar, y pulse la tecla [Activar].**

El conector seleccionado se muestra en la pantalla de inicio.

Además, las funciones Cloud Connect y E-mail Connect activadas en los ajustes del sistema **[Configuración Sharp OSA]** → **[Ajustes de las aplicaciones estándar]** y **[Configuración de la aplicación incrustada]** se guardan.



Los modelos con la función de comunicación de la aplicación a modo estándar y que tienen un Módulo de comunicación de la aplicación instalado mostrarán los elementos SharePoint Online, OneDrive y Google Drive.

CONECTAR CLOUD CONNECT Y E-MAIL CONNECT A LA RED

Configure los ajustes para conectar con el servicio en la nube y el valor inicial del conector.

- (1) En **"Settings (administrator)"**, seleccione **[Configuraciones del sistema]** → **[Configuración Sharp OSA]** → **[Configuración de la aplicación incrustada]**.

Aparecerá la página "Configuración de la aplicación incrustada" que mostrará el conector instalado.

- (2) **Pulse en el conector que desee configurar.**

Aparecerá la página "Información de la aplicación incrustada".

- (3) **Pulse el botón [Detalle].**

Aparece la pantalla de configuración detallada.

Defina los elementos necesarios y pulse **[Someter]**.



Mediante la opción **[Exportar/Importar]** es posible guardar los ajustes de la aplicación integrada actual e importar dichos ajustes.

Configuración de la aplicación incrustada

Google Drive

Nom.de Archivo

Introduzca el Nom.de Archivo.

Incluir fecha en el nombre del archivo

Especifique si desea o no que se agregue la fecha en la que se guardó el archivo después de su nombre.

OneDrive

Nom.de Archivo

Introduzca el Nom.de Archivo.

Incluir fecha en el nombre del archivo

Especifique si desea o no que se agregue la fecha en la que se guardó el archivo después de su nombre.

SharePoint Online

Nombre de dominio

Defina esta opción si utiliza la función SharePoint Online Connect.

Introduzca su nombre de dominio de Office 365 (la parte ***** de *****.onmicrosoft.com).

URL del sitio

Para conectar con un sitio secundario o un grupo de sitios del servidor SharePoint Online, introduzca la URL.

Nom.de Archivo

Introduzca el Nom.de Archivo.

Incluir fecha en el nombre del archivo

Especifique si desea o no que se agregue la fecha en la que se guardó el archivo después de su nombre.

Gmail

Asunto

Puede guardar un asunto predefinido para los archivos transmitidos.

Cuerpo texto

Puede guardar un asunto de correo electrónico y un mensaje de cuerpo predefinidos (texto fijo).

Nom.de Archivo

Introduzca el Nom.de Archivo.

Incluir fecha en el nombre del archivo

Especifique si desea o no que se agregue la fecha en la que se guardó el archivo después de su nombre.

Exchange

Nombre Host

Introduzca el nombre de host (FQDN) del servidor Exchange.

Usar Exchange Online

Para conectar con Exchange Online, establezca esta opción en ☒.

Asunto

Puede guardar un asunto predefinido para los archivos transmitidos.

Cuerpo texto

Puede guardar un asunto de correo electrónico y un mensaje de cuerpo predefinidos (texto fijo).

Nom.de Archivo

Introduzca el Nom.de Archivo.

Incluir fecha en el nombre del archivo

Especifique si desea o no que se agregue la fecha en la que se guardó el archivo después de su nombre.

Información de autenticación de caché para conectar el servicio externo

Este ajuste está disponible si se ha definido la autenticación de usuario y se ha activado la opción [Guardar información del usuario].

En "Settings (administrator)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Ajustes de autenticación] → [Ajustes Por Defecto] → [Información de autenticación de caché para conectar el servicio externo].

Establezca si la información de autenticación para la conexión con la nube se conservará como información de la caché o no.

Cuando este ajuste está activado, se conservará la información de autenticación de los usuarios correctamente autenticados para facilitar el proceso de autenticación cada vez que el usuario vuelva a iniciar la sesión.

Cuando este ajuste esté desactivado, se eliminará la información de autenticación de todos los usuarios para la conexión con la nube, con lo que no se conservará la información de autenticación.



Para eliminar información de caché de Cloud Connect

En "Settings (administrator)", seleccione [Control de Usuario] → [Ajustes del usuario] → [Lista de Usuarios] → [Eliminar su información para conectar el servicio externo] para eliminar la caché de las conexiones del servicio externo utilizada por el usuario que haya iniciado la sesión.

En "Settings (administrator)", seleccione [Control de Usuario] → [Ajustes del usuario] → [Lista de Usuarios] → [Eliminar toda la información para conectar el servicio externo] para eliminar toda la información de caché de las conexiones del servicio externo.

IMPRESIÓN MEDIANTE GOOGLE CLOUD PRINT


Google Cloud Print es un servicio de impresión que permite imprimir un archivo de un PC, dispositivo móvil u otro tipo de cliente mediante el servidor de nube de Google LLC en una impresora que esté conectada al servidor de nube. Configure los ajustes para la conexión de la máquina a Internet (ajustes del proxy, etc.) según se requiera para su entorno de red.

Aquí se explica el procedimiento de impresión mediante Google Cloud Print.

Antes de utilizar esta función es preciso abrir primero una cuenta Google.



Si se utiliza Google Cloud Print, se requiere la función PS.



Ajustes en la máquina

Antes de utilizar esta función, configure los siguientes ajustes en "Ajustes (administrador)".

- Si está activada la función de autenticación de usuario de la máquina, desactive "Settings (administrator)" → [Configuraciones del sistema] → [Ajustes de autenticación] → [Ajustes Por Defecto] → [Desactivar la Impresión por los Usuarios no válidos].
- Si desea imprimir en color, deberá cambiar los permisos de "Otro Usuario" para permitir la impresión en color.
- Si la autenticación de usuario está activada en la aplicación Sharp OSA, autorice la impresión por parte de usuarios no válidos en la aplicación.
- Configure los siguientes ajustes en "Ajustes (administrador)" → [Configuraciones del sistema] → [Ajustes de red] de forma que coincidan con los ajustes de Google Cloud Print.
- Dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada
- Dirección IP del servidor DNS
- Configuración del servidor Proxy



Consulte los ajustes anteriores en el Manual de Usuario.

ACERCA DE LA CONFIGURACIÓN DE GOOGLE CLOUD PRINT

Para utilizar la máquina con Google Cloud Print, dicha máquina debe estar registrada en el servidor de Google Cloud Print.

Defina los elementos necesarios en "Configuración de Google Cloud Print" en "Settings (administrator)".

Configuración de Google Cloud Print

Google Cloud Print

Especifique si se utiliza Google Cloud Print o no.

Estado

Se mostrará "No fijado", "Registrando", "Registrado" o "Fuera de línea".

Retener siempre impresiones

La función para conservar trabajos de impresión se puede activar en Google Cloud Print.

Si esta función está activada, los trabajos de Google Cloud Print se guardan en "Carpeta Princ." de la función archivo de documentos de la máquina.

Si este ajuste está desactivado, la impresión inicia inmediatamente después de recibir el trabajo de Google Cloud Print.

E-mail

Se visualiza la dirección de correo electrónico de la cuenta de Google del administrador que registró la máquina en Google Cloud Print.

Nombre de dispositivo

Establezca el nombre de dispositivo que aparece en el dispositivo cliente.

Este ajuste es el mismo que el nombre de dispositivo que se visualiza en la página Información máquina del estado.

Registrar con Google Cloud Print

Esto aparece cuando el "Estado" es "No fijado".

Toque esta tecla para enviar la información necesaria para imprimir en la máquina desde el servidor en la nube.

Pulse esta tecla para mostrar la información de registro en el panel de funcionamiento.

Abra el navegador web en su dispositivo y vaya a la dirección URL que se muestra.

Cuando en el navegador web aparezca la página de inicio de sesión en la cuenta de Google, especifique la información de cuenta de Google del administrador de la máquina.

Siga las instrucciones que aparecen después de iniciar la sesión para realizar el proceso de registro de la máquina.

Una vez terminado el registro correctamente, el "Estado" cambiará a "Registrado".



Finalice el procedimiento de registro en un máximo de 10 minutos después de haberse mostrado la página de registro. De lo contrario, el estado cambiará de "Registrando" a "No fijado".

Eliminar de Google Cloud Print

Esto aparece cuando el "Estado" es "Registrado".

Toque esta tecla para eliminar la información de la máquina del servidor en la nube y de la configuración de Google Cloud Print de la máquina.

URL de registro/Código QR

Esto aparece cuando el "Estado" es "Registrando".

Introduzca directamente la URL para registrarlo en el dispositivo cliente o escanee el código QR y acceda a la página de registro.

Cuando haya terminado el registro final en la página de registro, podrá utilizar Google Cloud Print.

Configuración de impresión

Es posible imprimir desde una aplicación que sea compatible con Google Cloud Print. Estas son las funciones que pueden activarse desde la aplicación.

Elemento	Descripción
Impr. Color	Auto., Blanco y Negro, Color
Impresión A Doble Cara	Ninguno, Libro, Bloc
Orientación	Vertical, Horizontal
Copias	1-999
Resolución	600x600, 1200x1200*1
Ajustar a la página	On, Off
Selección de páginas	-
Tamaño del papel*2	A4, A3, A5, B4, B5, A3W, Ledger, Legal, Letter, Invoice, Executive, Foolscap, 8-1/2 x 13-2/5, 216 x 343, 8K, 16K
Bandeja de Papel	Varía según la configuración de la máquina
Bandeja de Salida	Bandeja Central, Band. derecha, Bandeja superior, Bandeja central, Bandeja inferior
Impres. por unidad	On, Off
Grapar*3	On, Off

*1 Según el modelo, este elemento puede no estar disponible.

*2 En función del modelo, los tamaños que se pueden seleccionar pueden estar restringidos.

*3 Se puede utilizar cuando hay instalado un finalizador interno, un finalizador o un finalizador de encuadernado.



Google Cloud Print utiliza el puerto XMPP (5222) o el puerto HTTPS (443) para la comunicación.

Compruebe la configuración para revisar las restricciones de acceso desde Internet, la contraseña del administrador de la máquina y los ajustes mDNS, según sea necesario.

Definir dirección sin utilizar proxy

En "Settings (administrator)", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Ajustes de red] → [Ajuste de proxy] → [Dirección de proxy sin usar].

Especifique las direcciones de excepción para un proxy que se utiliza en la función de conexión del servicio externo y Google Cloud Print.

[Método de entrada]

- 1) Se puede ajustar usando un nombre de host o una dirección IP.
- 2) Cuando utilice un nombre de host, podrá usar un comodín (*) al principio del nombre de dominio.
(Ejemplo: "*example.□□□" (equivalente a "example.□□□", "sub.example.□□□", "subexample.□□□", etc.)
- 3) Cuando utilice una dirección IP, podrá usar un comodín (*) al final de la dirección.
(Ejemplo: "10*" (equivalente a 100.nnn.nnn.nnn a 109.nnn.nnn.nnn)
Si la aplicación Sharp OSA que utiliza "HTML Browser 3.5" se ajusta en una dirección de excepción, no se puede utilizar la regla (3).
- 4) Puede utilizar un separador (punto y coma (;)) para introducir varias direcciones.
(Ejemplo: "99.99.99.99;example.□□□")

