



Teams Connector útmutató

TARTALOMJEGYZÉK

AZ ÚTMUTATÓRÓL	2
HASZNÁLAT ELŐTT Teams Connector	4
Teams Connector HASZNÁLATA	6

AZ ÚTMUTATÓRÓL

Ez az útmutató elmagyarázza a "Teams Connector" funkcióit, például a beolvasott adatok feltöltését és a fájlok nyomtatását a Microsoft által biztosított Microsoft 365-fiók használatával a "Microsoft Teams" és a többfunkciós gép összekapcsolásához.

Megjegyzések

- Ez az útmutató feltételezi, hogy a terméket telepítő és használó személyek ismerik a számítógépük és a webböngészőjük használatát.
- Az Ön által használt operációs rendszerre vagy webböngészőre vonatkozó információkért olvassa el az operációs rendszer vagy a webböngésző használati utasítását, vagy használja az online Súgó funkciót.
- Az útmutató elkészítése különös gondossággal történt. Amennyiben észrevétele vagy aggálya van az útmutatóval kapcsolatban, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos szervizképviselőhöz.
- A termék szigorú minőség-ellenőrzési és átvizsgálási eljáráson esett át. Abban a valószínűtlen esetben, ha hibát vagy más problémát fedezne fel, forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos szervizképviselőhöz.
- A törvényben foglalt eseteken kívül a SHARP nem felelős a termék vagy opcionális kiegészítőinek használata során fellépő hibákért, a termék és opcionális kiegészítőinek helytelen használatából adódó vagy egyéb meghibásodásokért, valamint a termék használata során bekövetkezett semmilyen kárért.

Figyelem!

- Az útmutató tartalmának előzetes írásbeli engedély nélküli sokszorosítása, átdolgozása vagy lefordítása tilos, kivéve amennyiben a szerzői jogi törvények ezt engedélyezik.
- Az itt olvasható minden információ előzetes tájékoztatás nélkül változtatható.

A jelen útmutatóban szereplő illusztrációk, kezelőpanel, érintőképernyő és Web oldalbeállítások képernyő

A perifériás eszközök általában opcionálisak. Viszont egyes modellek bizonyos kiegészítő berendezéseket alapfelszereltségként tartalmaznak.

Egyes funkciók és műveletsorok esetében a leírások azt feltételezik, hogy a fentiekben kívüli berendezéseket is felszereltek.

A tartalomtól, a típustól és a telepített perifériás eszközöktől függően ez a lehetőség nem mindig használható. A részleteket lásd a Felhasználói kézikönyvben.

Az útmutatóban látható képernyők, üzenetek és gombnevek a termék fejlesztése és módosítása következtében eltérhetnek a tényleges készüléken lévőktől.

Az útmutatóban szereplő információk színes többfunkciós gép használatát feltételezik.

Előfordulhat, hogy bizonyos tartalmak nem elérhetők fekete-fehér többfunkciós gépen.

A Microsoft®, Windows®, Microsoft 365®, Internet Explorer®, Active Directory, Teams és Excel a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban, Japánban és/vagy más országokban.

A Teams Connector funkció használatára vonatkozó figyelmeztetések

- Előfordulhat, hogy a Teams Connector funkció használatával készült nyomatok nem azonos minőségűek, mint a más nyomtatási módszerekkel (nyomtató-illesztőprogram stb.) készültek.
Egyes fájlok tartalma hibás nyomtatást okozhat, vagy megakadályozza a nyomtatást.
- Egyes országokban vagy régiókban a Teams Connector funkciók részben vagy egyáltalán nem használhatók.
- Előfordulhat, hogy bizonyos hálózati környezetekben a Teams Connector funkció nem használható. Ha mégis használható Teams Connector funkció, a feldolgozás hosszabb időt vehet igénybe vagy megszakadhat.
- A Teams Connector funkció folytonosságára és a kapcsolat stabilitására nem vállalunk garanciát.
A jogszabályban előírt esetek kivételével semminemű felelősséget nem vállalunk az ügyfelek fentiekből eredő káráért vagy veszteségéért.

HASZNÁLAT ELŐTT Teams Connector

A Teams Connector használata előtt a Teams Connector alkalmazást telepíteni kell a többfunkciós gépre.

A Teams Connector telepítésére vonatkozó információért forduljon a viszonteladóhoz vagy a legközelebbi hivatalos márkakereskedőhöz.

Alapkövetelmények és rendszerkövetelmények a Teams Connector használatához

Elem		Leírás
Többfunkciós gép	Sharp OSA (BP-AM10)	Kötelező
	Port meghatározása	Az alábbi portok legyenek engedélyezve. • Szerviz port: Sharp OSA (Bővített platform): HTTP • Ügyfél port: HTTPS
	Közvetlen nyomtatás bővítő készlet	xlsx, docx és pptx fájlok nyomtatásához szükséges.
	Egyéb hálózati beállítások	Szükség szerint módosítsa a beállításokat, például az IP Cím, Alhálózati maszk, Alapértelmezett kapu, DNS-kiszolgáló és Proxy szerver értékeit.

Teams Connector kezdőértékeinek beállítása

Kattintson a [Részletek] gombra azon az oldalon, amely akkor jelenik meg, ha Teams Connector lehetőséget választott a "Beállítások (rendszergazda)" menü [Rendszerbeállítások] → [Sharp OSA Beállítások] → [Beágyazott alkalmazás beállítások] pontjában, és konfigurálja az alábbi elemeket.

Elem	Leírás
Fájlnév	Állítsa be lapolvasási adat kezdő Fájlnév értékét a tároláshoz.
Dátum használata a fájlnévben	Állítsa be, hogy a Fájlnév tartalmazza-e a dátumot és az időt.

Kezdőérték fájl importálása és exportálása

A következő rész ismerteti, hogy miként exportálhatja a Teams Connector többfunkciós gépen használt kezdőértékeit, melyeket egy másik gépen is alkalmazhat egy másik Box csatlakozóhoz, valamint bemutatjuk, hogy miként végezheti el a kezdőérték beállításokat tartalmazó fájl importálását.

Válassza a Teams Connector lehetőséget a "Beállítások (rendszergazda)" menü [Rendszerbeállítások] → [Sharp OSA Beállítások] → [Beágyazott alkalmazás beállítások] pontjában.

Importálja a kezdőérték fájlt az alábbi elemek regisztrálásához a Teams Connector részletes beállításaiiba.

Elem		Leírás
Lapolvasási beállítások	Fájlnév	Adja meg a lapolvasási adat kezdő Fájlnév értékét a tároláshoz.
	Dátum használata a fájlnévben	Állítsa be, hogy a Fájlnév tartalmazza-e a dátumot és az időt.
	Színes mód	Adja meg a színes módot.
	Felbontás	Adja meg a felbontást.
	Fájlformátum	Állítsa be a menteni kívánt fájl formátumát.
	Eredeti	Adja meg az eredetit.
	Megvilágítás	Adja meg a kép színsűrűségét.
	Egyesítés	Állítsa be az Egyesítés funkció használatát.
	Üres oldal kihagyása	Állítsa be az Üres oldal átugrása funkció használatát.

Elem		Leírás
Nyomtatási beállítások	Papírméret	Beállíthatja a nyomtatási méretet.
	Duplex Nyomtatás	Adjon meg kétoldalas nyomtatást.
	Többképes nyomtatás	Adjon meg többképes nyomtatást.
	Leválogatás/Csoport	A rendezést és a kimeneti csoportokat lehet beállítani.
	Tűzéses leválogatás*	Adja meg a tűzött rendezést.
	Lyukasztás*	Adja meg a lyukasztást.
	F/F nyomtatás	Fekete-fehérben nyomtatja ki a fájlt.
	Laphoz igazít	A fájlt a teljes oldalméretéhez igazítva nyomtathatja ki.

* "Tűzéses leválogatás" esetében belső finisher, finisher vagy gerinctűző finisher használata szükséges.


"Lyukasztás" esetében a belső finisher, finisher vagy gerinctűző finisher mellett lyukasztómodul használata is szükséges.

A rendszergazda által elvégzett első műveletek

A Teams Connector első használata során a Microsoft 365 rendszergazda által elvégzett "Jogosultsági művelet" és "Jogosultsági művelet általános felhasználónak" szükséges.

Ha meghibásodott készüléssel végez műveletet, akkor nem szükséges elvégezni ugyanezt a műveletet másik meghibásodott készüléken akkor sem, ha több multifunkciós gépet használ. Általános felhasználó az elfogadási művelet nélkül is használhatja a Teams Connector-t.

1



Koppintson a [Teams Connector] gombra a kezdő képernyőn.



Ha nem találja a Teams Connector ikont a Főablak-n, regisztrálja a Teams Connector-t a Főablak-n a Saját képernyő beállítások pontban, a gép Rendszerbeállítások menüjében.

2

Mivel a Microsoft Teams bejelentkezési képernyője jelenik meg, adja meg a Microsoft 365 szervezeti rendszergazda azonosítóját és jelszavát a bejelentkezéshez.

Ha sikeresen bejelentkezett „Jogosultság szükséges” képernyő jelenik meg.

3

Válassza [Beleegyezés a szervezete nevében] , majd az [Elfogad] lehetőséget.




Ha a [Beleegyezés a szervezete nevében] kiválasztása nélkül választja az elfogadást, akkor általános felhasználó nem használhatja a Teams Connector-t.


Ilyen esetben webböngészővel nyissa meg az Azure portáldalt, nyissa meg az "Azure AD" > "Vállalati alkalmazások" oldalt, és törölje a "Teams Connector (Sharp)" elemet a Vállalati alkalmazások listájából.

Törlés után végezze el újra a Teams Connector beüzemelését.

Teams Connector HASZNÁLATA



1



Koppintson a [Teams Connector] gombra a kezdő képernyőn.




Ha nem találja a Teams Connector ikont a Főablak-n, regisztrálja a Teams Connector-t a Főablak-n a Saját képernyő beállítások pontban, a gép Rendszerbeállítások menüjében.

2

Amikor megjelenik a Microsoft Teams bejelentkezési képernyője, írja be a bejelentkezéshez használt Microsoft 365 azonosítót és jelszót, majd érintse meg a [OK] gombot.


3



Az eredeti beolvasásához és a beolvasott adatok feltöltéséhez koppintson a [Dokumentum beolvasása] fülre.

A fájl kinyomtatásához koppintson a [Nyomtatás] fülre és váltson át a nyomtatási képernyőre.

4



Ha végzett, és szeretne kijelentkezni, koppintson a , majd a [Felhasználói fiók váltás] lehetőségre.

Visszatér a bejelentkezési képernyőre.

Nyomtatandó adat

Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlt.


Legfeljebb 10 fájl nyomtatható egyszerre. Legfeljebb 16 nyomtatási feladatot lehet fenntartani.

1

A bejelentkezés után megjelenő képernyőn érintse meg a [Print] fület, és válassza ki azt a csapatot vagy csatornát, amely a nyomtatni kívánt fájlt tartalmazza.

Megjelennek a csapatban vagy csatornában lévő fájlok.

2



Koppintson a nyomtatni kívánt fájlra.

Ha a nyomtatni kívánt fájl a mappában található, válassza ki a mappát.

A nyomtatási beállítások a képernyő jobb oldalán látható menüben módosíthatók.

3

Koppintson a [Start] gombra.


A gép kinyomtatja a kiválasztott fájlt.

Nyomtatási beállítások

Egyetlen fájl nyomtatásához az alábbi beállításokat módosíthatja. Ha több fájlt választ ki, csak a példányszám módosítható. A többi beállításhoz a kezdőértékeket használja a rendszer.

Elem	Alapértékek	Leírás
Másolatszám	1	1 - 9999 másolat állítható be.
Papírméret	Auto	Beállíthatja a nyomtatási méretet.
Duplex Nyomtatás	Ki	Adjon meg kétoldalas nyomtatást.
Többképes nyomtatás	Ki	Adjon meg többképes nyomtatást.
Tűzéses leválogatás*	Ki	Adja meg a tűzött rendezést.
Leválogatás/Csoport	Rendezés	A rendezést és a kimeneti csoportokat lehet beállítani.
Lyukasztás*	Ki	Adja meg a lyukasztást.
Mit nyomtasson?*	Lap kiválasztása	Csak Excel fájl nyomtatásakor jelenik meg. Válassza ki, hogy egy lapot vagy a teljes munkafüzetet nyomtatja ki.
Laphoz igazít	Be	A fájlt a teljes oldalmérethez igazítva nyomtathatja ki.
F/F nyomt.	Ki	Fekete-fehérben nyomtatja ki a fájlt.

- * "Tűzéses leválogatás" esetében belső finisher, finisher vagy gerinctűző finisher használata szükséges.
 "Lyukasztás" esetében a belső finisher, finisher vagy gerinctűző finisher mellett lyukasztómodul használata is szükséges.
 Modellől függően Közvetlen nyomtatás bővítő készlet is szükséges lehet a "Mit nyomtasson?" funkció használatakor.



Koppintson a ▼ gombra az összes használható nyomtatási beállítás megtekintéséhez.


Adat beolvasása/feltöltése

Töltse fel a gépen beolvasott adatokat a Microsoft Teams-ba. Válassza ki a mappát, amelyben tárolni kívánja a fájlt. A Rendszerbeállítások (rendszergazda) menü "Adatcsatolmány maximális mérete (FTP/Asztal/Hálózati Mappa)" pontjában beállított méretig terjedő, vagy legfeljebb 9999 lap (oldal) beolvasott adatot tölthet fel fájlként.

1 Helyezze az eredeti példányt a gépbe.

Az eredeti példány behelyezését a gép kézikönyve ismerteti.

2



Koppintson a Mappa Neve lehetőségre.

Megjelenik a Microsoft Teamsben regisztrált csapat vagy csatorna.

3

Válassza ki a menteni kívánt csapatot, csatornát és mappát.

Koppintson a menteni kívánt csapatra, csatornára és mappára, majd érintse meg az [OK] gombot. Visszatér az 2. lépés képernyőjére.

A kiválasztott mappa neve jelenik meg mappanévként.

4

Koppintson a [Start] gombra.

A gép beolvassa a kiválasztott fájlt.

Lapolvasási beállítások


Alapképernyő

Elem	Leírás
Fájlnév	Beállítja a fájlnévet. Először a Teams Connector részletes beállításaiban megadott "Fájlnév" jelenik meg. A Fájlnév beviteli mezőben megjeleníti a beolvasás dátumát és időpontját, ha engedélyezte a "Dátum használata a fájlnévben" lehetőséget.
Mappa Neve	A fájlok tárolására szolgáló mappát állítja be.
Kétoldalas beállítás	Elvégzi a kétoldalas lapolvasás beállításait.
Kép tájolása	Állítsa be a kép tájolását.

Lapolvasás beállítás képernyő

Lapolvasáskor a következő beállításokat konfigurálhatja.

Elem	Alapértékek	Leírás
Színes mód	Auto	Adja meg a színes módot.
Felbontás	200 dpi	Adja meg a felbontást.
Fájlformátum	PDF	Állítsa be a menteni kívánt fájl formátumát.
Eredeti	Auto	Adja meg az eredetit.
Megvilágítás	Auto	Adja meg a kép színsűrűségét.
Egyesítés	Ki	Állítsa be az Egyesítés funkció használatát.
Üres oldal kihagyása	Ki	Állítsa be az Üres oldal átugrása funkció használatát.
Előnézet	-	Az eredeti beolvasása előtt megjelenik a beolvasott adatok előnézete.



Koppintson a ▼ gombra az összes használható lapolvasási beállítás megtekintéséhez.

Apply the current value as the default value/Return default value to factory default

Az egyes beállítások módosítása után koppintson a , majd a [Apply the current value as the default value] lehetőségre, hogy az aktuális értéket az alapértelmezett értékre állítsa bejelentkezéskor.

Koppintson a [Return default value to factory default] lehetőségre, ha szeretné az alapértelmezett beállítási értéket visszaállítani a gyári értékre.

Ha megjelenik a jelszóbeviteli képernyő, adja meg a készülékhez tartozó rendszergazda jelszót.

