

Reglamento de la Comisión (UE) 2023/826

Como parte de esta normativa, los fabricantes deben publicar información sobre los modos de desconexión y en espera de red ("suspensión") de los productos, incluidas las conexiones de red disponibles, el consumo energético en el modo de suspensión para cada conexión y el tiempo de espera predeterminado para entrar en modo de suspensión.

Tipo de producto	IMPRESORA LÁSER
Método predeterminado para entrar en el modo automáticamente	Modo en espera de red: retraso de 15 minutos En espera: Retraso de 3 días Desactivado: Sin apagado automático; solo con interruptor activado

	Espera de red					Modo de desconexión	Modo en espera w/ Función de reactivación
	Todas las conexiones de red	Red cableada	Fax	USB	Inalámbrica		
Período de medición	22 min	22 min	N/A	20 min	32 min	20 min	20 min
Consumo de energía activo	0,60 W	0,59 W	N/A	0,51 W	0,52 W	0,08 W	0,08 W

Las instrucciones para conectarse a una red inalámbrica o desconectarse de ella se encuentran en la sección "Red" de la *Guía del usuario*.