

## Reglamento de la Comisión (UE) 2023/826

Como parte de esta normativa, los fabricantes deben publicar información sobre los modos de desconexión y en espera de red ("suspensión") de los productos, incluidas las conexiones de red disponibles, el consumo energético en el modo de suspensión para cada conexión y el tiempo de espera predeterminado para entrar en modo de suspensión.

Tipo de producto	IMPRESORA LÁSER
Método predeterminado para entrar en el modo automáticamente	Espera de red: retraso de 15 minutos Espera: N/A Desactivado: apagado automático o activación mediante interruptor después de un retraso de 3 días

	Espera de red					Modo de desconexión	Modo en espera w/ Función de reactivación
	Todas las conexiones de red	Red cableada	Fax	USB	Inalámbrica		
<b>Período de medición</b>	24 min	20 min	N/A	22 min	22 min	20 min	N/A
<b>Consumo de energía activo</b>	0,85 W	0,83 W	N/A	0,75 W	0,98 W	0,06 W	N/A

Las instrucciones para conectarse a una red inalámbrica o desconectarse de ella se encuentran en la sección "Red" de la *Guía del usuario*.